サービスマニュアル

トラブルシューティング 作業を開始する前に ハードディスクドライブ

ワイヤレスローカルエリアネットワーク(ワイヤレスLAN) カード

<u>ファン</u> プロセッササーマル冷却アセンブリ</u>

プロセッサモジュール

メモリ ヒンジカバー キーボード

電源ボタンおよびマルチメディアボタンパッド

ディスプレイ

パームレスト

指紋リーダー Bluetooth® ワイヤレステクノロジ内蔵カード

<u>光学ドライブ</u> システム基板アセンブリ

<u>スピーカアセンブリ</u> USB ドーターカード

DC 電源モジュール

コイン型電池 バッテリラッチアセンブリ

フラッシュ BIOS

メモ、注意、および警告

✓ メモ: コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

★意: ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。



★ 警告:物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

DELL™ n シリーズコンピュータをご購入いただいた場合、この文書の Microsoft[®] Windows[®] オペレーティングシステムについての説明は適用されません。

この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。 © 2008-2009 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複写は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書に使用されている商標:Dell、DELL ロゴ および Vostro は Dell Inc. の商標です。Microsoft、Windows、Windows Vista および Windows Vista スタートボタンのロゴは、米国およびその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。 Bluetooth は Bluetooth SIG Inc. の登録商標です。

この文書では、上記記載以外の商標および会社名が使用されている場合があります。これらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

2009年9月 Rev.A02

作業を開始する前に

- サービスマニュアル
- 堆扱するツール
- 安全にお使いいただくための注意

この文書では、コンピュータのコンポーネントの取り外しおよび取り付けについて説明します。特に指示がない限り、それぞれの手順では以下の条件を満たしていることを前提とします。

- 1 本項の手順を終えていること。
- 1 コンピュータに同梱の、安全に関する情報を読んでいること。
- 1 コンポーネントを交換する際は、事前に既存のコンポーネントを取り外すこと(取り付けられている場合)。
- ✓ メモ: お使いのコンピュータの色および一部のコンポーネントは、この文書で示されるものと異なる場合があります。

推奨するツール

このドキュメントで説明する手順には、以下の道具が必要な場合があります。


- 1 細めのマイナスドライバ
- 1 プラスドライバ
- 1 小型のプラスチックスクライブ
- 1 フラッシュ BIOS のアップデート(デルサポートサイト support.jp.dell.com を参照)

安全にお使いいただくための注意

コンピュータへの損傷を防ぎ、ご自身を危険から守るため、次の安全に関する注意事項に従ってください。

- ★ 警告: 本項の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。
- ▲ 警告: 修理のほとんどは、認定を受けたサービス技術者のみが行います。お客様は、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話によるサービス、サポートチームから指示を受けた内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認可していないサービスによる故障は、保証の対象になりません。製品に同梱の安全に関する指示をよく読み、従って作業してください。
- ★書: 静電気放電を避けるため、静電気防止用リストパンドを使用したり、定期的にコンピュータの裏面にあるコネクタなどの塗装されていない金属面に触れたりして、静電気を除去します。
- を意: コンボーネントおよびカードは、慎重に扱います。コンボーネントやカードの接点には触れないでください。カードを持つ際は縁を持つか、金属製の取り付けブラケットの部分を持ってください。プロセッサなどのコンボーネントを持つ際は、ピンではなく縁を持ってください。
- ➡注意: ケーブルを外す際は、ケーブルそのものを引っ張らずに、コネクタやストレインリリーフルーブをつかんで抜いてください。ケーブルコネクタにロックタブが付いている場合は、ロックタブを内側に押し込んで、コネクタを外します。ケーブルを接続する際には、コネクタやそのピンの損傷を防ぐために、コネクタが正しい向きと位置に配置されていることを確認してください。
- 1. コンピュータのカバーに傷がつかないように、作業台が平らであり、汚れていないことを確認します。
- 2. コンピュータをシャットダウンします。
 - 1 Microsoft[®] Windows[®] XPの場合は、スタート→シャットダウン→シャットダウン とクリックします。
 - 1 <u>Microsoft Windows Vista</u>® の場合は、Start(スタート) ⁶ をクリックし、矢印 **I** アイコンをクリックしてから Shut Down(シャットダウン)をクリックして、コンピュータの電源を切ります。
 - ▼#: コンピュータの電源が切れているか、またコンピュータが省電力モードになっていないかを確認してください。オペレーティングシステムを使ってコンピュータをシャットダウンできない場合は、電源ボタンを4秒間押し続けてください。
- 3. コンピュータ、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントから外します。
- 4. 電話ケーブルとネットワークケーブルをすべてコンピュータから外します。
- 5. ExpressCard スロットおよび 8-in-1 メモリカードリーダーに取り付けられているカードをすべて取り外します。
- ☆意: システム基板への損傷を防ぐため、コンピュータを修理する前にバッテリをバッテリベイから取り外す必要があります。
- 🌌 🗲: コンピュータへの損傷を防ぐため、お使いの Dell コンピュータ専用のバッテリのみを使用してください。他の Dell コンピュータ用のバッテリは使用しないでください。

- 6. コンピュータを裏返します。
- 7. バッテリロックをオープン位置にスライドします。
- 8. バッテリリリースラッチをオープン位置にスライドします (パッテリを取り外すまで、リリースラッチをオープン位置で抑えている必要がある場合があります)。
- 9. バッテリをスライドさせてバッテリベイから取り出します。



1	バッテリ	2	バッテリロック
3	バッテリリリースラッチ		

10. コンピュータの表側を上にし、ディスプレイを開いて電源ボタンを押し、システム基板の静電気を除去します。

フラッシュ BIOS

サービスマニュアル

- OD からの BIOS のフラッショ
- ハードディスクドライブからの BIOS のフラッシュ

CD などのBIOS アップデートプログラムのメディアが新しいシステム基板に同梱されている場合は、メディアから BIOS をフラッシュします。BIOS アップデートプログラムのメディアがない場合は、ハードディスクドライブからの BIOS のフラッシュを参照してください。

CD からの BIOS のフラッシュ

- 1. AC アダプタがコンセントに接続されている、およびメインバッテリが適切に取り付けられていることを確認します。
- 2. コンピュータを起動します。
- 3. 光学ドライブの前面にある取り出しボタンを押して、ドライブトレイを開きます。
- 4. ドライブトレイの中央にBIOS アップデート CD を置き、トレイを軽く押して閉じます。
- 5. コンピュータを再起動します。
- 6. DELL のロゴが表示されたら、すぐに <F12> を押します。
 - ✓ メモ: キーボードのキーを長時間押したままにすると、キーボードエラーが発生する場合があります。キーボードエラーを回避するには、Boot Device Menu(起動デバイスメニュー)が表示されるまで、<F12>を押して放す操作を等間隔で行ってください。

キーを押すタイミングが遅れて、オペレーションシステムのロゴが表示されてしまった場合、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるのを待ち、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおしてください。

- 7. Boot Device Menu(起動デバイスメニュー)で、上下の矢印キーを使用するか、キーボードで該当する数値キーを押して、CD-ROM をハイライト表示し、<Enter>を押します。
 - 🗾 メモ: クイックブート機能により、起動順序が今回の起動のみ変更されます。再起動すると、コンピュータはセットアップユーティリティで指定された起動順序に従って起動します。
- ★意: この手順は、一度開始したら中断しないでください。途中で中断すると、システムが損傷する可能性があります。
- 8. 画面の指示に従ってください。コンピュータは引き続き起動を行い、新しい BIOS をアップデートします。フラッシュアップデートが完了すると、コンピュータは自動的に再起動します。
- 9. ドライブからフラッシュ BIOS アップデートプログラム CD を取り出します。

ハードディスクドライブからの BIOS のフラッシュ

- 🔷 注意: 電力の損失を防ぐために、適切に動作することが確認されているコンセントに AC アダプタを接続します。電力を損失すると、システムが損傷する可能性があります。
- 1. AC アダプタがコンセントに接続されていることや、メインバッテリが適切に取り付けられていること、およびネットワークケーブルが取り付けられていることを確認します。
- 2. コンピュータを起動します。
- 3. support.jp.dell.com でお使いのコンピュータ用の BIOS アップデートファイルを検索します。
- 4. Download Now(今すぐダウンロード)をクリックしてファイルをダウンロードします。
- 5. Export Compliance Disclaimer (輸出に関するコンプライアンスの免責事項) ウィンドウが表示されたら、Yes, I Accept this Agreement (同意します)をクリックします。
- 6. File Download (ファイルのダウンロード) ウィンドウで、Save this program to disk (このプログラムをディスクに保存する) をクリックして OK をクリックします。
- 7. Save In(名前を付けて保存)ウィンドウで、下矢印をクリックして Save In(保存する場所)メニューを表示し、Desktop(デスクトップ)を選択してから Save(保存)をクリックします。 ファイルがデスクトップにダウンロードされます。

- 9. デスクトップ上のファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の指示に従います。

Bluetooth® ワイヤレステクノロジ内蔵カード

サービスマニュアル

- <u>カードの取り外し</u>
- <u>カードの取り付け</u>




★ 書告: 本項の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

Bluetooth ワイヤレステクノロジのカードをコンピュータと一緒にご購入された場合、カードはお使いのコンピュータにすでに取り付けてあります。

カードの取り外し

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. ハードディスクドライブを取り外します(<u>ハードディスクドライブの取り外し</u>を参照)。
- 3. ワイヤレス LAN カードを取り外します(ワイヤレス LAN カードの取り外しを参照)。
- 4. ファンを取り外します(ファンの取り外しを参照)。
- 5. ヒンジカバーを取り外します(<u>ヒンジカバーの取り外し</u>を参照)。
- 6. キーボードを取り外します(<u>キーボードの取り外し</u>を参照)。
- 7. ディスプレイアセンブリを取り外します(ディスプレイアセンブリの取り外しを参照)。
- 8. パームレストを取り外します(パームレストの取り外しを参照)。
- 9. カードおよびケーブルを持ち上げて、カードからカードコネクタを取り外します。
- 10. カードコンパートメントからカードを取り外します。



1	カードケーブルコネクタ	2	カード

カードの取り付け



▲ 著告: 本項の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。



✓ メモ: この手順は、取り外し手順が完了していることを前提とします。

1. カードケーブルコネクタをカードに接続します。

- 2. カードコンパートメントにカードを取り付けます。
- 3. パームレストを取り付けます(<u>パームレストの取り付け</u>を参照)。
- 4. ディスプレイアセンブリを取り付けます(ディスプレイアセンブリの取り付けを参照)。
- キーボードを取り付けます(<u>キーボードの取り付け</u>を参照)。
- 6. ヒンジカバーを取り付けます(<u>ヒンジカバーの取り付け</u>を参照)。
- 7. ファンを取り付けます(<u>ファンの取り付け</u>を参照)。
- 8. ワイヤレス LAN カードを取り付けます(ワイヤレス LAN カードの取り付けを参照)。
- 9. ハードディスクドライブを取り付けます(<u>ハードディスクドライブの取り付け</u>を参照)。


コイン型電池

- サービスマニュアル
- コイン型電池の取り外し
- コイン型電池の取り付け

コイン型電池の取り外し

▲ 警告: 本項の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. ハードディスクドライブを取り外します(<u>ハードディスクドライブの取り外し</u>を参照)。
- 3. ワイヤレス LAN カードを取り外します(ワイヤレス LAN カードの取り外しを参照)。
- 4. ファンを取り外します(ファンの取り外しを参照)。
- 5. ヒンジカバーを取り外します(<u>ヒンジカバーの取り外し</u>を参照)。
- 6. キーボードを取り外します(<u>キーボードの取り外し</u>を参照)。
- 7. ディスプレイアセンブリを取り外します(<u>ディスプレイアセンブリの取り外し</u>を参照)。
- 8. パームレストを取り外します(パームレストの取り外しを参照)。
- 9. システム基板に Bluetooth® ワイヤレステクノロジ内蔵カードを固定しているケーブルを外します(<u>カードの取り外し</u>を参照)。
- 10. 光学ドライブを取り外します(光学ドライブの取り外しを参照)。
- 11. システム基板を取り外します(システム基板アセンブリの取り外しを参照)。
- 12. コイン型電池のケーブルコネクタをシステム基板から外します。
- 13. システム基板からコイン型電池を持ち上げます。



★書告: 本項の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

✓ メモ: この手順は、取り外し手順が完了していることを前提とします。

- 1. コイン型電池のケーブルコネクタをシステム基板に接続します。
- 2. システム基板にコイン型電池を配置します。
- 3. システム基板を取り付けます(システム基板アセンブリの取り付けを参照)。
- 4. 光学ドライブを取り付けます(光学ドライブの取り付けを参照)。
- 5. システム基板に Bluetooth ワイヤレステクノロジ内蔵カードを固定するケーブルを接続します(カードの取り付けを参照)。
- 6. パームレストを取り付けます(<u>パームレストの取り付け</u>を参照)。
- 7. ディスプレイアセンブリを取り付けます(ディスプレイアセンブリの取り付けを参照)。
- 8. キーボードを取り付けます(<u>キーボードの取り付け</u>を参照)。
- 9. ヒンジカバーを取り付けます(<u>ヒンジカバーの取り付け</u>を参照)。
- 10. ファンを取り付けます(ファンの取り付けを参照)。
- 11. ワイヤレス LAN カードを取り付けます(ワイヤレス LAN カードの取り付けを参照)。
- 12. ハードディスクドライブを取り付けます(<u>ハードディスクドライブの取り付け</u>を参照)。

<u>目次に戻る</u>


プロセッサモジュール

- サービスマニュアル
- プロセッサモジュールの取り外し
- <u>プロセッサモジュールの取り付け</u>

プロセッサモジュールの取り外し

↑ 警告: 次の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. メモリカバーを固定している M2.5 x 5 mm ネジを外します。
- 3. カバーを取り外して脇に置きます。
- 4. ファンを取り外します(ファンの取り外しを参照)。
- 5. プロセッササーマル冷却アセンブリを取り外します(<u>プロセッササーマル冷却アセンブリの取り外し</u>を参照)。
- ★意: プロセッサへの損傷を防ぐため、カムネジを回す際はプロセッサに対して垂直になるようにドライバを握ってください。
- 6. ZIF ソケットを緩めるには、細めのマイナスドライバを使用して、ZIF ソケットカムネジをそれ以上回せなくなるまで反時計回りに回します。



1 ZIF ソケットカムネジ 2 ZIF ソケット

- ▶ 注意: プロセッサの冷却効果を最大にするため、プロセッササーマル冷却アセンブリの放熱部分に触れないでください。皮脂がつくと熱パッドの放熱能力を低下させる場合があります。
- ★書: プロセッサモジュールを取り外す際は、モジュールをまっすぐ持ち上げてください。プロセッサモジュールのピンが曲がらないよう注意してください。
- 7. プロセッサモジュールを ZIF ソケットから持ち上げます。


プロセッサモジュールの取り付け

★ 警告: 次の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

を意: プロセッサダイに触らないでください。カムネジとプロセッサの間での間欠的な接触を防止するため、カムネジを回す間はダイが取りつけてある基板の部分を押さえて、プロセッサが動かないようにします。

- **注意**: プロセッサモジュールを装着する前に、カムロックが完全に開いた位置にあることを確認してください。プロセッサモジュールを正しく ZIF ソケットに装着するのに、力を加える必要はありません。プロセッサモジュールが正しく装着されていないと、時々接続が途切れたり、マイクロプロセッサおよび ZIF ソケットに修復不可能な損傷を与える恐れがあります。
- メモ: 新しいプロセッサを取り付ける場合は、熱パッドが取り付けられた新しいサーマル冷却アセンブリを受け取るか、適切な取り付け方法が図解されている技術シート付きの新しい熱パッドを受け取ります。
- ✓ メモ: この手順は、取り外し手順が完了していることを前提とします。
- 1. プロセッサモジュールのピン 1 の角を、ZIF ソケットのピン 1 の角に合わせ、プロセッサモジュールを挿入します。
 - ✓ メモ: プロセッサモジュールのピン 1 の角には、ZIF ソケットのピン 1 の角の三角に合わせるための三角があります。

プロセッサモジュールが正しく装着されると、4 つの角がすべて同じ高さになります。モジュールの角が一つでも他の角より高い場合、モジュールは正しく装着されていません。



1	ZIF ソケットカムネジ	2	ZIF ソケット	
3	ピン 1 の角			

- ☆意: プロセッサへの損傷を防ぐため、カムネジを回す際はプロセッサに対して垂直になるようにドライバを握ってください。
- 2. カムネジを時計回りに回して ZIF ソケットを締め、プロセッサモジュールをシステム基板に固定します。
- 3. プロセッササーマル冷却アセンブリを取り付けます(<u>プロセッササーマル冷却アセンブリの取り付け</u>を参照)。
- 4. ファンを取り付けます(ファンの取り付けを参照)。
- 5. メモリカバーを取り付けます。


プロセッササーマル冷却アセンブリ

- サービスマニュアル
- プロセッササーマル冷却アセンブリの取り外し
- プロセッササーマル冷却アセンブリの取り付け

プロセッササーマル冷却アセンブリの取り外し

★ 警告: 次の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. メモリカバーを固定している M2.5 x 5 mm ネジを外します。
- 3. カバーを取り外して脇に置きます。
- 4. ファンを取り外します(ファンの取り外しを参照)。
- 5. システム基板にプロセッササーマル冷却アセンブリを固定している4本のネジを順番に緩めてから、プロセッササーマル冷却アセンブリをコンピュータから慎重に持ち上げます。



1 プロセッササーマル冷却アセンブリ 2 ネジ(4)

プロセッササーマル冷却アセンブリの取り付け

▲ 警告: 次の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

✓ メモ: この手順は、取り外し手順が完了していることを前提とします。

- 1. プロセッササーマル冷却アセンブリの 4 本のネジをシステム基板のネジ穴に合わせてから、ネジを固定します。
- 2. ファンを取り付けます(ファンの取り付けを参照)。
- 3. 4本のネジを順に締めて、プロセッササーマル冷却アセンブリをシステム基板に固定します。
- 4. メモリカバーを取り付けます。

<u>目次に戻る</u>

USB ドーターカード


サービスマニュアル

- USBドーターカードの取り外I
- USBドーターカードの取り付け

USB ドーターカードの取り外し

▲ 警告: 次の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. ハードディスクドライブを取り外します(<u>ハードドディスクライブの取り外し</u>を参照)。
- 3. ワイヤレス LAN カードを取り外します(ワイヤレス LAN カードの取り外しを参照)。
- 4. ヒンジカバーを取り外します(<u>ヒンジカバーの取り外し</u>を参照)。
- 5. キーボードを取り外します(<u>キーボードの取り外し</u>を参照)。
- 6. ディスプレイアセンブリを取り外します(<u>ディスプレイアセンブリの取り外し</u>を参照)。
- 7. パームレストを取り外します(<u>パームレストの取り外し</u>を参照)。
- 8. ドーターカードから M2.5 x 5 mm ネジを外します。
- 9. ドーターカードからドーターカードコネクタを抜きます。
- 10. コンピュータベースからドーターカードを取り外します。



1	ドーターカードコネクタ	2	M2.5 x 5 mm ネジ
3	USB ドーターカード		

USB ドーターカードの取り付け

▲ 警告: 次の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

✓ メモ: この手順は、取り外し手順が完了していることを前提とします。

- 1. M2.5 x 5 mm ネジを取り付け、ドーターカードをコンピュータベースに固定します。
- 2. ドーターカードコネクタをドーターカードに接続します。
- 3. パームレストを取り付けます(<u>パームレストの取り付け</u>を参照)。
- ディスプレイアセンブリを取り付けます(ディスプレイアセンブリの取り付けを参照)。
- 5. キーボードを取り付けます(<u>キーボードの取り付け</u>を参照)。
- 6. ヒンジカバーを取り付けます(<u>ヒンジカバーの取り付け</u>を参照)。
- 7. ワイヤレス LAN カードを取り付けます(ワイヤレス LAN カードの取り付けを参照)。
- 8. ハードディスクドライブを取り付けます(<u>ハードディスクドライブの取り付け</u>を参照)。

<u>目次に戻る</u>

ディスプレイ サービスマニュアル


- ディスプレイベゼル
- ディスプレイインバータ
- ディスプレイパネル
- ディスプレイケーブル
- <u>カメラおよびマイクアセンブリ</u>

ディスプレイアセンブリ

ディスプレイアセンブリの取り外し

★ 警告: 次の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. ハードディスクドライブを取り外します(<u>ハードドディスクライブの取り外し</u>を参照)。
- 3. ワイヤレス LAN カードを取り外します(ワイヤレス LAN カードの取り外しを参照)。
- 4. ヒンジカバーを取り外します(<u>ヒンジカバーの取り外し</u>を参照)。
- 5. キーボードを取り外します(<u>キーボードの取り外し</u>を参照)。



- 6. ディスプレイアセンブリのベースから、番号が付けられている 4 本の $M2.5 \times 5 \text{ mm}$ ネジを順番に外します。
- 7. アースネジを外してから、ディスプレイケーブルをシステム基板のディスプレイケーブルコネクタから取り外します。
- 8. ディスプレイケーブルおよびアンテナケーブルをパームレストのタブの下から取り出します。
- ★意: ディスプレイケーブルおよびアンテナケーブルが、パームレストのプラスチックタブの下に引っかかっていないことを確認してください。
- 9. ディスプレイアセンブリをコンピュータから引き上げて外します。



Ŀ	1	ディスプレイケーブルコネクタ	2	アースネジ
	3	アンテナケーブル(3)	4	ディスプレイアセンブリ

ディスプレイアセンブリの取り付け

★ 警告: 次の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。


- 1. ディスプレイヒンジをコンピュータベースの穴と合わせてから、ディスプレイを下ろして所定の位置に置きます。
- ★書: ディスプレイケーブルおよびアンテナケーブルがパームレストのプラスチックタブの下で適切に配線および固定されていることを確認してください。
- 2. ディスプレイケーブルおよびアンテナケーブルをパームレストのプラスチックタブの下で配線します。
- 3. アンテナケーブルをスライドさせてパームレストおよびコンピュータベースの穴に通します。
- 4. ディスプレイケーブルをシステム基板のディスプレイケーブルコネクタに接続します。
- 5. アースネジを取り付けます。
- 6. ディスプレイアセンブリのベースに、4 本の M2.5 x 5 mm ネジを順番に取り付けます。
- 7. キーボードを取り付けます(<u>キーボードの取り付け</u>を参照)。
- 8. ヒンジカバーを取り付けます(ヒンジカバーの取り付けを参照)。
- 9. ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。
- 10. ワイヤレス LAN カードを取り付けます(ワイヤレス LAN カードの取り付けを参照)。
- 11. ハードディスクドライブを取り付けます(<u>ハードディスクドライブの取り付け</u>を参照)。

ディスプレイベゼル

ディスプレイベゼルの取り外し

★ 警告: 次の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. ハードディスクドライブを取り外します(<u>ハードドディスクライブの取り外し</u>を参照)。
- 3. ワイヤレス LAN カードを取り外します(ワイヤレス LAN カードの取り外しを参照)。
- 4. ヒンジカバーを取り外します(<u>ヒンジカバーの取り外し</u>を参照)。
- 5. キーボードを取り外します(<u>キーボードの取り外し</u>を参照)。
- 6. ディスプレイアセンブリを取り外します(<u>ディスプレイアセンブリの取り外し</u>を参照)。
- 7. 4 つのゴム製ディスプレイバンパーおよび 2 つの透明シートネジカバーをディスプレイベゼルから取り外します。
- 8. 6本の M2.5 x 5 mm 肩付きネジをディスプレイベゼルから外します。



1	透明シートネジカバー(2)	2	ゴム製ディスプレイバンパー(4)
3	M2.5 x 5 mm ネジ(6)	4	ディスプレイベゼル

注意: ベゼルへの損傷を防ぐため、トップカバーからのベゼルの取り外しには、特に注意してください。

9. ディスプレイパネルの下部の中央から、指を使ってベゼルをトップカバーから離し、内側の端を持ち上げて、ベゼルの残りの部分を外します。

ディスプレイベゼルの取り付け

↑ 書告: 次の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

✓ メモ: この手順は、取り外し手順が完了していることを前提とします。


- 1. いずれかの角から、指を使ってベゼルを慎重に所定の位置にはめ込み、トップカバーに固定します。
- 2. 6 本の M2.5 x 5 mm 肩付きネジをディスプレイベゼルに取り付けます。
- 3. 4 つのゴム製ディスプレイバンパーおよび 2 つの透明シートネジカバーをディスプレイベゼルに取り付けます。
- 4. ディスプレイアセンブリを取り付けます(<u>ディスプレイアセンブリの取り付け</u>を参照)。
- 5. キーボードを取り付けます(<u>キーボードの取り付け</u>を参照)。
- 6. ヒンジカバーを取り付けます(<u>ヒンジカバーの取り付け</u>を参照)。
- 7. ワイヤレス LAN カードを取り付けます(ワイヤレス LAN カードの取り付けを参照)。

ディスプレイインバータ

ディスプレイインバータの取り外し

★ 警告: 次の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意』に従ってください。

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. ハードディスクドライブを取り外します(<u>ハードドディスクライブの取り外し</u>を参照)。
- 3. ワイヤレス LAN カードを取り外します(ワイヤレス LAN カードの取り外しを参照)。
- 4. ヒンジカバーを取り外します(<u>ヒンジカバーの取り外し</u>を参照)。
- 5. キーボードを取り外します(<u>キーボードの取り外し</u>を参照)。
- 6. ディスプレイアセンブリを取り外します(ディスプレイアセンブリの取り外しを参照)。
- 7. ディスプレイベゼルを取り外します(<u>ディスプレイベゼルの取り外し</u>を参照)。
- 8. M2 x 3 mm ネジをディスプレイインバータから外します。
- 9. 2 つのディスプレイインバータコネクタを抜きます。
- 10. ディスプレイインバータをトップカバーから持ち上げます。



1	トップカバー	2	ディスプレイインバータコネクタ
3	M2 x 3 mm ネジ	4	ディスプレイインバータ
5	ディスプレイインバータコネクタ		

注意: ベゼルへの損傷を防ぐため、トップカバーからのベゼルの取り外しには、特に注意してください。

ディスプレイインバータの取り付け

★ 警告: 次の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。


- ✓ メモ: この手順は、取り外し手順が完了していることを前提とします。
- 1. 2 つのディスプレイインバータコネクタをディスプレイインバータに接続します。
- 2. ディスプレイインバータを固定する M2 x 3 mm ネジを取り付けます。
- 3. ディスプレイベゼルを取り付けます(ディスプレイベゼルの取り付けを参照)。
- 4. ディスプレイアセンブリを取り付けます(ディスプレイアセンブリの取り付けを参照)。
- 5. キーボードを取り付けます(<u>キーボードの取り付け</u>を参照)。
- 6. ヒンジカバーを取り付けます(<u>ヒンジカバーの取り付け</u>を参照)。
- 7. ワイヤレス LAN カードを取り付けます(ワイヤレス LAN カードの取り付けを参照)。
- 8. ハードディスクドライブを取り付けます(ハードディスクドライブの取り付けを参照)。

ディスプレイパネル

ディスプレイパネルの取り外し

★ 警告: 次の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. ハードディスクドライブを取り外します(<u>ハードドディスクライブの取り外し</u>を参照)。
- 3. ワイヤレス LAN カードを取り外します(ワイヤレス LAN カードの取り外しを参照)。
- 4. ヒンジカバーを取り外します(<u>ヒンジカバーの取り外し</u>を参照)。
- 5. キーボードを取り外します(<u>キーボードの取り外し</u>を参照)。
- 6. ディスプレイアセンブリを取り外します(ディスプレイアセンブリの取り外しを参照)。
- 7. ディスプレイベゼルを取り外します(ディスプレイベゼルの取り外しを参照)。
- 8. ディスプレイインバータを取り外します(<u>ディスプレイインバータの取り外し</u>を参照)。
- 9. 2 本の M2 x 5 mm ネジをディスプレイヒンジから外します。
- 10. カメラまたはマイクアセンブリを取り外します(カメラおよびマイクアセンブリの取り外しを参照)。
- 11. ディスプレイパネルアセンブリをトップカバーから持ち上げます。
- 12. 6 本の M2 x 3 mm ネジ(ディスプレイパネルの片側に 3 本ずつ)をディスプレイヒンジパネルから取り外します。



	1	M2 x 5 mm ネジ(2)(ディスプレイヒンジ上)	2	ディスプレイパネル
ı	3	M2 x 3 mm ネジ(6)(ディスプレイヒンジパネル上)	4	トップカバー

ディスプレイパネルの取り付け

★ 警告: 次の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

✓ メモ: この手順は、取り外し手順が完了していることを前提とします。

- 1. ディスプレイパネルをディスプレイヒンジパネルに固定する 6 本の M2 x 3 mm ネジ(ディスプレイパネルの両側に各 3)を取り付けます。
 - ✓ メモ: ディスプレイヒンジパネルには、L(左)およびR(右)のラベルが付けられています。
- 2. ディスプレイパネルアセンブリをトップカバーに配置します。
- 3. カメラまたはマイクアセンブリを取り付けます(カメラおよびマイクアセンブリの取り付けを参照)。
- 4. ディスプレイヒンジパネルの上部にガイドピンを合わせ、ディスプレイパネルをトップカバーに配置します。
- 5. 2 本の M2 x 5 mm ネジをヒンジに取り付けます。
- 6. ディスプレイインバータを取り付けます(ディスプレイインバータの取り付けを参照)。
- 7. ディスプレイベゼルを取り付けます(<u>ディスプレイベゼルの取り付け</u>を参照)。
- 8. ディスプレイアセンブリを取り付けます(ディスプレイアセンブリの取り付けを参照)。
- 9. キーボードを取り付けます(<u>キーボードの取り付け</u>を参照)。
- 10. ヒンジカバーを取り付けます(ヒンジカバーの取り付けを参照)。
- 11. ワイヤレス LAN カードを取り付けます(ワイヤレス LAN カードの取り付けを参照)。
- 12. ハードディスクドライブを取り付けます(<u>ハードディスクドライブの取り付け</u>を参照)。


ディスプレイケーブル

ディスプレイケーブルの取り外し

★ 書告: 次の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。

- ハードディスクドライブを取り外します(ハードドディスクライブの取り外しを参照)。
- 3. ワイヤレス LAN カードを取り外します(ワイヤレス LAN カードの取り外しを参照)。
- 4. ヒンジカバーを取り外します(<u>ヒンジカバーの取り外し</u>を参照)。
- 5. キーボードを取り外します(<u>キーボードの取り外し</u>を参照)。
- 6. ディスプレイアセンブリを取り外します(ディスプレイアセンブリの取り外しを参照)。
- 7. ディスプレイベゼルを取り外します(<u>ディスプレイベゼルの取り外し</u>を参照)。
- 8. ディスプレイインバータを取り外します(ディスプレイインバータの取り外しを参照)。
- 9. カメラおよびマイクアセンブリを取り外します(カメラおよびマイクアセンブリの取り外しを参照)。
- 10. ディスプレイパネルを取り外します(ディスプレイパネルの取り外しを参照)。
- 11. ディスプレイパネルをトップカバーから持ち上げて外します。
- 12. ディスプレイケーブルをディスプレイパネルの背面にあるコネクタから抜きます。



1	ディスプレイパネル	2	ディスプレイケーブルコネクタ
3	ディスプレイケーブル		

ディスプレイケーブルの取り付け

↑ 警告: 次の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

- 1. ディスプレイケーブルをディスプレイパネルの背面にあるコネクタに接続します。
- 2. ディスプレイパネルを取り付けます(<u>ディスプレイケーブルの取り付け</u>を参照)。
- 3. カメラまたはマイクケーブルをカメラまたはマイクアセンブリのコネクタに接続します。
- 4. カメラおよびマイクアセンブリを取り付けます(<u>カメラおよびマイクアセンブリの取り付け</u>を参照)。
- 5. 2 本の M2 x 5 mm ネジをヒンジに取り付けます。
- 6. ディスプレイインバータを取り付けます(ディスプレイインバータの取り付けを参照)。
- 7. ディスプレイベゼルを取り付けます(<u>ディスプレイベゼルの取り付け</u>を参照)。
- 8. ディスプレイアセンブリを取り付けます(<u>ディスプレイアセンブリの取り付け</u>を参照)。


- 9. キーボードを取り付けます(<u>キーボードの取り付け</u>を参照)。
- 10. ヒンジカバーを取り付けます(ヒンジカバーの取り付けを参照)。
- 11. ワイヤレス LAN カードを取り付けます(ワイヤレス LAN カードの取り付けを参照)。
- 12. ハードディスクドライブを取り付けます(ハードディスクドライブの取り付けを参照)。

カメラおよびマイクアセンブリ

カメラおよびマイクアセンブリの取り外し

↑ 警告: 次の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. ハードディスクドライブを取り外します(<u>ハードドディスクライブの取り外し</u>を参照)。
- 3. ワイヤレス LAN カードを取り外します(ワイヤレス LAN カードの取り外しを参照)。
- 4. ヒンジカバーを取り外します(<u>ヒンジカバーの取り外し</u>を参照)。
- 5. キーボードを取り外します(<u>キーボードの取り外し</u>を参照)。
- 6. ディスプレイアセンブリを取り外します(ディスプレイアセンブリの取り外しを参照)。
- 7. ディスプレイベゼルを取り外します(ディスプレイベゼルの取り外しを参照)。
- 8. カメラまたはマイクアセンブリを固定している M2 x 3 mm ネジを外します。
- 9. カメラまたはマイクをトップカバーから持ち上げて、カメラまたはマイクケーブルを抜きます。



1 M2 x 3 mm ネジ

カメラおよびマイクアセンブリの取り付け

★ 警告: 次の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

1. カメラまたはマイクケーブルをカメラまたはマイクアセンブリのコネクタに接続します。

- 2. カメラまたはマイクをトップカバーに配置して、カメラまたはマイクアセンブリをトップカバーに固定する M2 x 3 mm ネジを取り付けます。
- 3. ディスプレイベゼルを取り付けます(ディスプレイベゼルの取り付けを参照)。
- 4. ディスプレイアセンブリを取り付けます(ディスプレイアセンブリの取り付けを参照)。
- 5. キーボードを取り付けます(<u>キーボードの取り付け</u>を参照)。
- 6. ヒンジカバーを取り付けます(<u>ヒンジカバーの取り付け</u>を参照)。
- 7. ワイヤレス LAN カードを取り付けます(ワイヤレス LAN カードの取り付けを参照)。
- 8. ハードディスクドライブを取り付けます(<u>ハードディスクドライブの取り付け</u>を参照)。


ファン サービスマニュアル

- ファンの取りぬし
- ファンの取り付け

ファンの取り外し

★ 警告: 次の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. メモリカバーを固定している M2.5 x 5 mm ネジを外します。
- 3. メモリカバーを取り外します。
- 4. コンピュータのベースにファンを固定している 2 本の M2.5 x 5 mm ネジを外します。
- 5. ファンコネクタをシステム基板のコネクタから抜いて、ファンを取り外します。



1	M2.5 x 5 mm ネジ(2)	2	ファン
3	ファンコネクタ		

ファンの取り付け

★ 書告: 次の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

✓ メモ: この手順は、取り外し手順が完了していることを前提とします。

- 1. ファンのネジ穴をコンピュータベースの穴と合わせます。
- 2. コンピュータベースにファンを固定する 2 本の M2.5 x 5 mm ネジを取り付けます。
- 3. システム基板コネクタにファンコネクタを接続します。
- 4. メモリカバーを取り付けます。
- 5. メモリカバーを固定する M2.5 x 5 mm ネジを取り付けます。

<u>目次に戻る</u>


指紋リーダー

- サービスマニュアル
- 指紋リーダーの取り外し
- 指紋リーダーの取り付け

指紋リーダーの取り外し

★ 警告: 次の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. ハードディスクドライブを取り外します(<u>ハードドディスクライブの取り外し</u>を参照)。
- 3. ワイヤレス LAN カードを取り外します(ワイヤレス LAN カードの取り外しを参照)。
- 4. ヒンジカバーを取り外します(<u>ヒンジカバーの取り外し</u>を参照)。
- 5. キーボードを取り外します(<u>キーボードの取り外し</u>を参照)。
- 6. ディスプレイアセンブリを取り外します(<u>ディスプレイアセンブリの取り外し</u>を参照)。
- 7. パームレストを取り外します(パームレストの取り外しを参照)。
- 8. パームレストの裏面にある指紋リーダーカバーから、M2 x 3 mm ネジを外し、指紋リーダーカバーをパームレストから取り出します。
- 9. パームレストの指紋リーダーコネクタの保持ブラケットを上方に回転させ、指紋リーダーケーブルコネクタを外します。
- 10. 指紋リーダーをパームレストから取り外します。



1	M2 x 3 mm ネジ	2	指紋リーダーカバー
3	パームレスト裏面	4	指紋リーダー
5	保持ブラケット付き指紋リーダーコネクタ	6	指紋リーダーケーブル

指紋リーダーの取り付け

★ 書告: 次の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、I安全にお使いいただくための注意に従ってください。

▶ 注意: パームレストを所定の位置に収める前に、タッチパッドケーブルおよび Bluetooth® ワイヤレステクノロジ内蔵カード用のケーブルが、正しく配線されていることを確認してください。

✓ メモ: この手順は、取り外し手順が完了していることを前提とします。

- 1. 指紋リーダーをパームレストの裏面に配置します。
- 2. 指紋リーダーケーブルコネクタを指紋リーダーコネクタに接続し、保持ブラケットを下方に回転して、ケーブルを固定します。
- 3. 指紋リーダーカバーを取り付けて、カバーをパームレストに固定する M2x3 mm ネジを取り付けます。
- 4. パームレストを取り付けます(<u>パームレストの取り付け</u>を参照)。
- 5. ディスプレイアセンブリを取り付けます(ディスプレイアセンブリの取り付けを参照)。
- 6. キーボードを取り付けます(<u>キーボードの取り付け</u>を参照)。
- ヒンジカバーを取り付けます(<u>ヒンジカバーの取り付け</u>を参照)。
- 8. ワイヤレス LAN カードを取り付けます(ワイヤレス LAN カードの取り付けを参照)。
- 9. ハードディスクドライブを取り付けます(<u>ハードディスクドライブの取り付け</u>を参照)。

<u>目次に戻る</u>

フラッシュキャッシュモジュール(FCM)カード

Dell™ Vostro™ 1310 サービスマニュアル

- FCM カードの取り外し
- FCM カードの取り付け



★ 警告: 本項の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。


FCM カードとは、お使いのコンピュータのパフォーマンス改善に役立つ内蔵のメモリカードです。

✓ メモ: このカードは、Microsoft® Windows Vista® オペレーティングシステムのみと互換性があります。

コンピュータと一緒に FCM カードを注文された場合、カードはすでに取り付けられています。

FCM カードの取り外し

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. ハードディスクドライブを取り外します(<u>ハードドディスクライブの取り外し</u>を参照)。
- 3. ワイヤレス LAN カードを取り外します(ワイヤレス LAN カードの取り外しを参照)。
- 4. ヒンジカバーを取り外します(<u>ヒンジカバーの取り外し</u>を参照)。
- 5. キーボードを取り外します(<u>キーボードの取り外し</u>を参照)。
- 6. ディスプレイアセンブリを取り外します(<u>ディスプレイアセンブリの取り外し</u>を参照)。
- 7. パームレストを取り外します(パームレストの取り外しを参照)。
- 8. FCM カードをシステム基板に固定している M2 x 3 mm ネジを外します。
- 9. FCM カードをシステム基板のカードコネクタから、45 度の角度でスライドさせて外します。



1	FCM カード	2	システム基板上のカードコネクタ
3	M2 x 3 mm ネジ		

FCM カードの取り付け



✓ メモ: この手順は、取り外し手順が完了していることを前提とします。

- 1. FCM カードをシステム基板のカードコネクタに、45 度の角度で挿入します。
- 2. M2 x 3 mm ネジを取り付けます。
- 3. パームレストを取り付けます(<u>パームレストの取り付け</u>を参照)。
- 4. ディスプレイアセンブリを取り付けます(ディスプレイアセンブリの取り付けを参照)。
- 5. キーボードを取り付けます(<u>キーボードの取り付け</u>を参照)。
- 6. ヒンジカバーを取り付けます(<u>ヒンジカバーの取り付け</u>を参照)。
- 7. ワイヤレス LAN カードを取り付けます(ワイヤレス LAN カードの取り付けを参照)。
- 8. ハードディスクドライブを取り付けます(<u>ハードディスクドライブの取り付け</u>を参照)。

ハードディスクドライブ

サービスマニュアル

- <u>ハードディスクドライブの取り外し</u>
- <u>ハードディスクドライブの取り付け</u>
- ✓ メモ: デルではデル製品以外のハードディスクドライブに対する互換性の保証およびサポートの提供は行っておりません。

ハードディスクドライブの取り外し


★ 書告: 本項の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

▲ 警告: ドライブが高温のときにハードディスクドライブをコンピュータから取り外す場合、ハードディスクドライブの金属製ハウジングに触れないでください。

を注意: データの損失を防ぐため、ハードディスクドライブを取り外す前に必ずコンピュータの電源を切ってください。コンピュータの電源が入っている、またはスリーブ状態のときにハードディスクドライブを取り外さないでください。

★意: ハードディスクドライブは大変壊れやすい部品です。ハードディスクドライブの取扱いには注意してください。


- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。
- 3. ハードディスクドライブコンパートメントのカバーを固定している M2.5 x 5 mm ネジを外します。
- 4. カバーを取り外して脇に置きます。



1 ハードディスクドライブカバー 2 M2.5 x 5 mm ネジ

☆ 注意: ハードディスクドライブがコンピュータの外部にある場合は、保護用静電気防止パッケージに保管してください。

- 5. ハードドライブブラケットにハードドライブを固定している 2 本のネジを取り外します。
- 6. ハードドライブをスライドさせて、ハードドライブブラケットから取り出します。
- 7. 透明シートタブを引いて、ハードディスクドライブを外します。
- 8. ハードディスクドライブをコンピュータから引き上げます。



1 ハードディスクドライブ 2 透明シートタブ

ハードディスクドライブの取り付け

▲ 著告: 本項の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。


- ★意: ハードディスクドライブは大変壊れやすい部品です。ハードディスクドライブの取扱いには注意してください。
- ★章: ハードディスクドライブに均等の力を加えて、しっかりと所定の位置に押し込みます。力を入れすぎると、コネクタが損傷する場合があります。
- ✓ メモ: この手順は、取り外し手順が完了していることを前提とします。
- 1. ハードドライブをスライドさせて、ハードドライブブラケットに差し込みます。
- 2. ハードドライブブラケットにハードドライブを固定する2本のネジを取り付けます。
- 3. 所定の位置にしっかり収まるまで、ハードドライブをハードドライブコネクターにスライドさせます。
- 4. 切り込みを合わせながら、ハードディスクドライブコンパートメントのカバーを取り付けます。
- 5. M2.5 x 5 mm ネジを取り付けてカバーを固定します。
- 6. 必要に応じて、お使いのコンピュータにオペレーティングシステムをインストールします。オペレーティングシステムの再インストールについては、support.jp.dell.com で、お使いのコンピュータの『セットアップおよびクイックリファレンスガイド』を参照してください。
- 7. 必要なドライバおよびユーティリティをコンピュータにインストールします。ドライバおよびユーティリティの再インストールについては、support.jp.dell.com で、お使いのコンピュータの『セット アップおよびクイックリファレンスガイド』を参照してください。

ヒンジカバー サービスマニュアル

- A PASSE OFFICE
- ヒンジカバーの取り付け


ヒンジカバーの取り外し

- ▲ 著告: 本項の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。
- ★書: ヒンジカバーは壊れやすいので、無理な力を加えると損傷する可能性があります。ヒンジカバーの取り外しには注意してください。
- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. ディスプレイを閉じて、コンピュータの背面を向けます。
- 3. コンピュータ背面のヒンジカバーの一段高い部分の切り込みにプラスチックスクライブを挿入し、てこの要領でヒンジカバーを緩めます。



1	コンピュータの背面	2	ヒンジカバーの一段高い部分(両側に各 1)
3	プラスチックスクライブ		

- 4. コンピュータを正面に向けて、ディスプレイを完全に開きます(180度)。
- ♪ 注意: ヒンジカバーへの損傷を防ぐため、カバーを両側から同時に持ち上げないでください。
- 5. 指やプラスチックスクライブを、ヒンジカバーの一段高い部分それぞれの下に差込み、ヒンジカバーの幅の長い部分の下に指をスライドさせます。
- 6. 右から左へ動作を行います。ヒンジカバーの下で指をスライドさせ、てこの要領でカバーを綴め、ヒンジカバーをコンピュータから持ち上げ、取り外します。



ヒンジカバーの取り付け

★ 書告: 本項の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

おきに とンジカバーは壊れやすいので、無理な力を加えると損傷する可能性があります。とンジカバーの取り付けには注意してください。

✓ メモ: この手順は、取り外し手順が完了していることを前提とします。

- 1. ヒンジカバーの左端の下にある2つのタブを、それらに対応するコンピュータの切り込みに揃えます。
- 2. ヒンジカバーがカチッと正しい位置に収まるまで、左から右に向かって押し下げます。

<u>目次に戻る</u>


キーボード サービスマニュアル

- キーボードの取り外し
- キーボードの取り付け

キーボードの取り外し

★ 警告:本項の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. ヒンジカバーを取り外します(<u>ヒンジカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. キーボード上部にある 2 本の M2 x 3 mm ネジを外します。
- ▶ 注意: キーボード上のキーキャップは壊れたり、外れたりしやすく、また取替えにも時間がかかります。キーボードの取り外しや取り扱いには注意してください。
- ✓ メモ: キーボードケーブルを引っ張らないように、キーボードを慎重に持ち上げてください。
- 4. キーボードの上部を持ち上げて、コンピュータの背面に向かって少し移動し、キーボードケーブルコネクタにアクセスできるようにします。
- 5. 保持ブラケットを上方に回転させて、キーボードケーブルコネクタを外します。
- ✓ メモ: キーボードケーブルそのものではなく、キーボードケーブルコネクタを引っ張るようにしてください。
- 6. キーボードケーブルコネクタをシステム基板上のキーボードコネクタから引き出します。



- 4				
	1	M2 x 3 mm ネジ(2)	2	キーボード
	3	タブ(4)	4	パームレスト
	5	キーボードケーブル	6	キーボードケーブルコネクタ
	7	システム基板		

キーボードの取り付け

★ 警告: 本項の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

メモ: この手順は、取り外し手順が完了していることを前提とします。

- 1. キーボードケーブルコネクタをシステム基板上のキーボードコネクタに差し込みます。
- 2. 保持ブラケットを下方に回転させて、キーボードケーブルコネクタを固定します。
- 3. キーボードの前端にあるタブをパームレストの前内側の下部に差し込みます。
- 4. キーボードの右端の上部を押して、キーボードを所定の位置にはめ込みます。
- 5. キーボード上部に 2 本の M2 x 3 mm ネジを取り付けます。
- ヒンジカバーを取り付けます(<u>ヒンジカバーの取り付け</u>を参照)。


バッテリラッチアセンブリ

- サービスマニュアル
- バッテリラッチアセンブリの取り外し
- <u>バッテリラッチアセンブリの取り付け</u>

パッテリラッチアセンブリの取り外し

★ 警告:次の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

- 1. <u>作業を開始する前に</u>の手順に従っててください。
- 2. ハードディスクドライブを取り外します(<u>ハードドディスクライブの取り外し</u>を参照)。
- 3. ワイヤレス LAN カードを取り外します(ワイヤレス LAN カードの取り外しを参照)。
- ファンを取り外します(ファンの取り外しを参照)。
- 5. ヒンジカバーを取り外します(<u>ヒンジカバーの取り外し</u>を参照)。
- 6. キーボードを取り外します(<u>キーボードの取り外し</u>を参照)。
- 7. ディスプレイアセンブリを取り外します(ディスプレイアセンブリの取り外しを参照)。
- 8. パームレストを取り外します(パームレストの取り外しを参照)。
- 9. Bluetooth® ワイヤレステクノロジ内蔵カードをシステム基板に固定しているケーブルを外します(カードの取り外しを参照)。
- 10. 光学ドライブを取り外します(光学ドライブの取り外しを参照)。
- 11. システム基板を取り外します(システム基板アセンブリの取り外しを参照)。
- 12. DC 電源モジュールケーブルをシステム基板から取り外します(<u>DC 電源モジュールの取り外し</u>を参照)。
- 13. M2 x 3 mm ネジをバッテリラッチアセンブリから外します。
- 14. M2 x 3 mm ネジを位置合わせブラケットから外します。
- 15. ピン上の位置合わせブラケットを持ち上げて、左へ押して取り外します。
- **注意**: バッテリラッチアセンブリスブリングは、ラッチアセンブリに固定されていないため、失いやすくなっています。バッテリラッチアセンブリを取り外す場合は、ラッチを再度取り付ける準備ができるまで、スプリングを安全な場所に置いておきます。
- 16. バッテリラッチアセンブリをコンピュータから持ち上げて、バッテリラッチアセンブリスプリングを外します。
- ★意: ボタンを再度取り付ける際に正しく取り付けることができるよう、バッテリリリースボタンを取り外す前にボタンの方向を確認してください。
- 17. バッテリリリースボタンから M2 ワッシャー付きネジを外します。



1	M2 ワッシャー付きネジ	2	M2 x 3 mm ネジ
3	バッテリラッチアセンブリ	4	位置合わせブラケットネジ
5	位置合わせブラケット	6	バッテリリリースボタン
7	バッテリラッチアセンブリスプリング		

バッテリラッチアセンブリの取り付け

- ↑ 著告: 次の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。
- 🖎 注意: バッテリラッチアセンブリが適切な方向に取り付けられているか確認してください。アセンブリを取り付けた際、ネジのくぼみは上に向きます。
- ✓ メモ: この手順は、取り外し手順が完了していることを前提とします。
- 1. バッテリラッチアセンブリスプリングが、バッテリラッチアセンブリのガイドポストに適切に取り付けられているか確認します。
- 2. バッテリリリースボタンをバッテリラッチアセンブリの穴と合わせてから、ボタンを所定の位置に押し込みます。
- 3. バッテリリリースボタンをバッテリラッチアセンブリに固定する M2 ワッシャー付き ネジを取り付けます。
- 4. バッテリラッチアセンブリのガイドポストをコンピュータベースのスロットに合わせ、ラッチアセンブリを所定の位置に収めます。
- ★意: パッテリリリースボタンは、適切な位置合わせができるように設計されています。抵抗を感じる場合は、リリースボタンの位置を確認してください。
- 5. バッテリラッチアセンブリを固定する M2 x 3 mm ネジを取り付けます。
- 6. 位置合わせブラケットを配置して、ブラケットをコンピュータベースに固定する M2 x 3 mm ネジを取り付けます。
- 7. DC 電源モジュールケーブルをシステム基板に接続します(<u>DC 電源モジュールの取り付け</u>を参照)。
- 8. システム基板を取り付けます(システム基板アセンブリの取り付けを参照)。
- 9. 光学ドライブを取り付けます(<u>光学ドライブの取り付け</u>を参照)。
- 10. Bluetooth ワイヤレステクノロジ内蔵カードをシステム基板に固定するケーブルを接続します(カードの取り付けを参照)。
- 11. パームレストを取り付けます(パームレストの取り付けを参照)。
- 12. ディスプレイアセンブリを取り付けます(ディスプレイアセンブリの取り付けを参照)。
- 13. キーボードを取り付けます(キーボードの取り付けを参照)。
- 14. ヒンジカバーを取り付けます(<u>ヒンジカバーの取り付け</u>を参照)。
- 15. ファンを取り付けます(ファンの取り付けを参照)。

- 16. ハードディスクドライブを取り付けます(<u>ハードディスクドライブの取り付け</u>を参照)。
- 17. ワイヤレス LAN カードを取り付けます(ワイヤレス LAN カードの取り付けを参照)。

<u>目次に戻る</u>

目次に戻る

メモリ

サービスマニュアル

- メモリモジュールの取り外し
- メモリモジュールの取り付け

お使いのコンピュータには、ユーザーがアクセス可能な 2 つの SODIMM ソケットが装備されています。どちらのソケットにもコンピュータの底面からアクセスできます。


システム基板にメモリモジュールを取り付けると、コンピュータのメモリ容量を増やすことができます。お使いのコンピュータでサポートされているメモリについては、『セットアップおよびクイックリファレンス ガイド』の「仕様」を参照してください。 お使いのコンピュータ用のメモリモジュールのみを取り付けるようにしてください。

✓ メモ: デルから購入されたメモリモジュールは、お使いのコンピュータの保証対象に含まれます。

メモリモジュールの取り外し


▲ 著告: 本項の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。
- 3. メモリカバーを固定している M2.5 x 5 mm ネジを外し、カバーを取り外して脇に置きます。



1	メモリカバー	2	M2.5 x 5 mm ネジ

- ★意: メモリモジュールコネクタへの損傷を防ぐため、メモリモジュールの固定クリップを広げるために道具を使用しないでください。
- 4. メモリモジュールが持ち上がるまで、メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップを指先で慎重に広げます。
- 5. メモリモジュールをコネクタから取り外します。




1	カゴ	2	₹Π.1.2% Z ₁
1	72	2	919207

メモリモジュールの取り付け

★ 警告: 本項の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。



- 1. モジュールエッジコネクタの切り込みをコネクタスロットのタブに合わせます。
- 2. モジュールを 45 度の角度でスロットにしっかりと挿入し、メモリモジュールがカチッと所定の位置に収まるまで押し下げます。カチッという感触が得られない場合、モジュールを取り外し、もう一度取り付けます。
- ✓ メモ: メモリモジュールが正しく取り付けられていない場合、コンピュータは起動しないことがあります。この場合、エラーメッセージは表示されません。



1	タブ	2	切り込み

- ★章: カバーが閉まりにくい場合、モジュールを取り外して、もう一度取り付けます。無理にカバーを閉じると、コンピュータを破損する恐れがあります。
- 3. メモリカバーを取り付け、ネジを締めます。
- 4. バッテリをバッテリベイに取り付けるか、または AC アダプタをコンピュータおよびコンセントに接続します。
- 5. コンピュータの電源を入れます。

コンピュータは起動時に、増設されたメモリを検出してシステム設定情報を自動的にアップデートします。

コンピュータに取り付けられたメモリ容量を確認するには、次の操作を行います。

- 1 Microsoft® Windows® XP オペレーティングシステムでは、デスクトップの マイコンピュータ アイコンを右クリックして、プロパティ \rightarrow 全般 とクリックします。

日次に戻る

ワイヤレスローカルエリアネットワーク(ワイヤレスLAN) カード

- ワイヤレス LAN カードの取り付け




★ 警告: 本項の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

お使いのコンピュータでは、ワイヤレス LAN カードがサポートされています。コンピュータと一緒に ワイヤレス LAN カードを購入された場合、カードはすでに取り付けられています。


ワイヤレス LAN カードの取り外し

- 1. 作業を開始する前にの手順に従って操作してください。
- 2. コンピュータを裏返します。
- 3. ハードディスクドライブを取り外します(<u>ハードドディスクライブの取り外し</u>を参照)。
- 4. ワイヤレス LAN カードを固定している M2 x 3 mm ネジを外します。



1	ワイヤレス LAN カード	2	システム基板コネクタ
3	M2 x 3 mm ネジ	4	アンテナケーブル(2)

- 5. システム基板コネクタから、ワイヤレス LAN カードを45 度の角度でスライドさせて取り外します。
- 6. 2 本のアンテナケーブルをワイヤレス LAN カードから外します。



١	1	ワイヤレス LAN カード	2	システム基板コネクタ
ı	3	アンテナケーブル(2)		

ワイヤレス LAN カードの取り付け

- ☆意: ワイヤレス LAN カードへの損傷を避けるため、ケーブルをカードの下に置かないでください。
- ✓ メモ: この手順は、取り外し手順が完了していることを前提とします。
- 1. ワイヤレス LAN カードコネクタをシステム基板コネクタに 45 度の角度で挿入します。
- 2. 取り付けているワイヤレス LAN カードに、アンテナケーブルを接続します。

ワイヤレス LAN カードのラベルに白と黒の 2 つの三角形がある場合、白いアンテナケーブルを「main(メイン)」(白い三角形)と示されているコネクタに接続し、黒いアンテナケーブルを「aux(補助)」(黒い三角形)と示されているコネクタに接続します。

ワイヤレス LAN カードのラベルに、 白、黒、灰色の 3 つの三角形がある場合は、白いアンテナケーブルを白い三角形に、黒いアンテナケーブルを黒い三角形に、灰色のアンテナケーブルを灰色の三角形に接続します。

- 3. ワイヤレス LAN カードを固定する M2 x 3 mm ネジを取り付けます。
- 4. ハードディスクドライブを取り付けます(<u>ハードディスクドライブの取り付け</u>を参照)。

目次に戻る


光学ドライブ

- <u>光学ドライブの取り付け</u>

光学ドライブの取り外し

★ 警告: 本項の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. ハードディスクドライブを取り外します(<u>ハードドディスクライブの取り外し</u>を参照)。
- 3. ワイヤレス LAN カードを取り外します(ワイヤレス LAN カードの取り外しを参照)。
- 4. ヒンジカバーを取り外します(<u>ヒンジカバーの取り外し</u>を参照)。
- 5. キーボードを取り外します(<u>キーボードの取り外し</u>を参照)。
- 6. ディスプレイアセンブリを取り外します(<u>ディスプレイアセンブリの取り外し</u>を参照)。
- 7. パームレストを取り外します(<u>パームレストの取り外し</u>を参照)。
- 8. 光学ドライブから M2 x 5 mm ネジを外します。
- 9. ドライブの後端を持ち上げて、システム基板のコネクタから、光学ドライブケーブルを外します。



1	M2 x 5 mm ネジ	2	光学ドライブコネクタ	
3	光学ドライブケーブル	4	光学ドライブ	

光学ドライブの取り付け

▲ 著告: 本項の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

✓ メモ: この手順は、取り外し手順が完了していることを前提とします。

- 1. 光学ドライブケーブルをシステム基板上のコネクタに接続します。
- 2. 光学ドライブをシステム基板に固定する M2 x 5 mm ネジを取り付けます。

- 3. パームレストを取り付けます(<u>パームレストの取り付け</u>を参照)。
- 4. ディスプレイアセンブリを取り付けます(ディスプレイアセンブリの取り付けを参照)。
- 5. キーボードを取り付けます(<u>キーボードの取り付け</u>を参照)。
- 6. ヒンジカバーを取り付けます(<u>ヒンジカバーの取り付け</u>を参照)。
- 7. ワイヤレス LAN カードを取り付けます(<u>ワイヤレス LAN カードの取り付け</u>を参照)。
- 8. ハードディスクドライブを取り付けます(<u>ハードディスクドライブの取り付け</u>を参照)。

<u>目次に戻る</u>


パームレスト サービスマニュアル

- パームレストの取り外し
- パームレストの取り付け


パームレストの取り外し

★ 警告: 次の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. ハードディスクドライブを取り外します(<u>ハードドディスクライブの取り外し</u>を参照)。
- 3. ワイヤレス LAN カードを取り外します(ワイヤレス LAN カードの取り外しを参照)。
- 4. メモリカバーを取り外します(<u>メモリモジュールの取り外し</u>を参照)。
- 5. ヒンジカバーを取り外します(<u>ヒンジカバーの取り外し</u>を参照)。
- 6. キーボードを取り外します(<u>キーボードの取り外し</u>を参照)。
- 7. ディスプレイアセンブリを取り外します(<u>ディスプレイアセンブリの取り外し</u>を参照)。
- 8. コンピュータの底面から 13 本の M2.5 x 8 mm ネジを外します。
 - ✓ メモ: ネジの位置は、お使いのコンピュータによって若干異なる場合があります。




9. コンピュータを裏返し、パームレスト上部を固定している 9 本の M2.5 x 5 mm ネジ、および 2 本の M2 x 3 mm ネジを外します。



10. マルチメディアボタンパッドコネクタをシステム基板のコネクタから外します。

- **注意**: パームレストをコンピュータから無理に外さないでください。パームレストがうまく外れない場合は、パームレストを慎重に曲げるか、軽く力を加えます。または、抵抗のある場所を避けて、 端に沿って力を加えて行き、パームレストを外します。
- 11. 指紋リーダーコネクタおよびタッチパッドコネクタをシステム基板から外します。
- 12. 左から右の方向へ、パームレストの後部端をヒンジブラケット付近で注意深く持ち上げ、パームレスト全体を慎重に取り外します。



1	マルチメディアボタンパッドコネクタ	2	パームレスト
3	タッチパッドコネクタ	4	コンピュータベース
5	指紋リーダーコネクタ		

パームレストの取り付け

★ 警告: 次の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

✓ メモ: この手順は、取り外し手順が完了していることを前提とします。

- 1. パームレストをコンピュータベースに合わせて慎重にはめ込みます。
- 2. 指紋リーダーコネクタおよびタッチパッドコネクタをシステム基板に接続します。
- 3. マルチメディアボタンパッドコネクタをシステム基板に接続します。
- 4. パームレストの上部に 9 本の M2.5 x 5 mm ネジおよび 2 本の M2 x 3 mm ネジを取り付けます。
- 5. コンピュータを裏返し、コンピュータベースに 13 本の M2.5 x 8 mm ネジを取り付けて、パームレストを固定します。
- 6. ディスプレイアセンブリを取り付けます(ディスプレイアセンブリの取り付けを参照)。
- 7. キーボードを取り付けます(<u>キーボードの取り付け</u>を参照)。
- 8. ヒンジカバーを取り付けます(ヒンジカバーの取り付けを参照)。
- 9. メモリカバーを取り付けます(メモリモジュールの取り付けを参照)。
- 10. ワイヤレス LAN カードを取り付けます(ワイヤレス LAN カードの取り付けを参照)。
- 11. ハードディスクドライブを取り付けます(<u>ハードディスクドライブの取り付け</u>を参照)。


DC 電源モジュール

- サービスマニュアル
- DC 電源モジュールの取り外し
- DC 電源モジュールの取り付け

DC 電源モジュールの取り外し

★ 警告: 次の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. ハードディスクドライブを取り外します(<u>ハードドディスクライブの取り外し</u>を参照)。
- 3. ワイヤレス LAN カードを取り外します(ワイヤレス LAN カードの取り外しを参照)。
- ファンを取り外します(ファンの取り外しを参照)。
- 5. ヒンジカバーを取り外します(<u>ヒンジカバーの取り外し</u>を参照)。
- 6. キーボードを取り外します(<u>キーボードの取り外し</u>を参照)。
- 7. ディスプレイアセンブリを取り外します(<u>ディスプレイアセンブリの取り外し</u>を参照)。
- 8. パームレストを取り外します(パームレストの取り外しを参照)。
- 9. Bluetooth® ワイヤレステクノロジ内蔵カードをシステム基板に固定しているケーブルを外します(カードの取り外しを参照)。
- 10. 光学ドライブを取り外します(光学ドライブの取り外しを参照)。
- 11. USB ドーターカードを取り外します(USB ドーターカードの取り外しを参照)。
- 12. システム基板を取り外します(システム基板アセンブリの取り外しを参照)。
- 13. DC 電源モジュールコネクタをシステム基板から外します。
- 14. DC 電源モジュールをコンピュータから持ち上げて取り出します。



1	DC 雷順モジュールコネクタ	2	DC 電源モジュール

DC 電源モジュールの取り付け

↑ 書告: 次の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

✓ メモ: この手順は、取り外し手順が完了していることを前提とします。

- 1. DC 電源モジュールをコンピュータに配置し、DC 電源モジュールコネクタをシステム基板に接続します。
- 2. システム基板を取り付けます(<u>システム基板アセンブリの取り付け</u>を参照)。
- 3. USB ドーターカードを取り付けます(<u>USB ドーターカードの取り付け</u>を参照)。
- 4. 光学ドライブを取り付けます(光学ドライブの取り付けを参照)。
- 5. Bluetooth ワイヤレステクノロジ内蔵カードをシステム基板に固定するケーブルを接続します(カードの取り付けを参照)。
- 6. パームレストを取り付けます(<u>パームレストの取り付け</u>を参照)。
- 7. ディスプレイアセンブリを取り付けます(ディスプレイアセンブリの取り付けを参照)。
- 8. キーボードを取り付けます(キーボードの取り付けを参照)。
- 9. ヒンジカバーを取り付けます(<u>ヒンジカバーの取り付け</u>を参照)。
- 10. ファンを取り付けます(ファンの取り付けを参照)。
- 11. ワイヤレス LAN カードを取り付けます(ワイヤレス LAN カードの取り付けを参照)。
- 12. ハードディスクドライブを取り付けます(<u>ハードディスクドライブの取り付け</u>を参照)。

目次に戻る


電源ボタンおよびマルチメディアボタンパッド

- サービスマニュアル
- 電源ボタンおよびマルチメディアボタンパッドの取り外し
- 電源ボタンおよびマルチメディアボタンパッドの取り付け

電源ボタンおよびマルチメディアボタンパッドの取り外し

↑ 書告: 本項の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

- ★意:電源ボタンおよびマルチメディアボタンパッドは、単一のユニットとして取り外し、再度取り付けてください。
- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. ヒンジカバーを取り外します(<u>ヒンジカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. キーボードを取り外します(<u>キーボードの取り外し</u>を参照)。
- 4. マルチメディアボタンパッドケーブルをシステム基板から外します。
- 5. 電源ボタンパッドをパームレストに固定している M2 x 3 mm ネジを外します。
- 6. マルチメディアボタンパッドをパームレストに固定している M2 x 3 mm ネジを外します。
- 7. 電源ボタンパッドを左方向にスライドさせて、電源ボタンおよびマルチメディアボタンパッドをコンピュータから一度に持ち上げて外します。
- 8. 電源ボタンパッドケーブルをマルチメディアボタンパッドの下部にあるコネクタから外します。



1	システム基板コネクタ	2	マルチメディアボタンパッドケーブル	
3	電源ボタンパッド	4	M2 x 3 mm ネジ(2)	
5	電源ボタンパッドケーブル	6	マルチメディアボタンパッドケーブル	
7	マルチメディアパネル	8	パームレスト	

電源ボタンおよびマルチメディアボタンパッドの取り付け

★ 警告: 本項の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

★意:電源ボタンおよびマルチメディアボタンパッドは、単一のユニットとして取り外し、再度取り付けてください。

✓ メモ: この手順は、取り外し手順が完了していることを前提とします。

- 1. 電源ボタンパッドケーブルをマルチメディアボタンパッドの下部にあるコネクタに接続します。
- 2. 電源ボタンパッドを右方向にスライドさせて、パームレストのタブの下に配置し、ネジ穴を合わせます。
- 3. マルチメディアボタンパッドを右方向にスライドさせて、パームレストのタブの下に配置し、ネジ穴を合わせます。
- 4. 電源ボタンパッドをパームレストに固定する M2 x 3 mm ネジを取り付けます。
- 5. マルチメディアボタンパッドをパームレストに固定する M2 x 3 mm ネジを取り付けます。
- 6. マルチメディアボタンパッドケーブルをシステム基板上のコネクタに接続します。
- キーボードを取り付けます(<u>キーボードの取り付け</u>を参照)。
- 8. ヒンジカバーを取り付けます(<u>ヒンジカバーの取り付け</u>を参照)。

目次に戻る


スピーカアセンブリ

- サービスマニュアル
- <u>スピーカアセンブリの取り外し</u>
- <u>スピーカアセンブリの取り付け</u>

スピーカアセンブリの取り外し

★ 警告: 次の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. ハードディスクドライブを取り外します(<u>ハードドディスクライブの取り外し</u>を参照)。
- 3. ワイヤレス LAN カードを取り外します(ワイヤレス LAN カードの取り外しを参照)。
- ファンを取り外します(ファンの取り外しを参照)。
- 5. ヒンジカバーを取り外します(<u>ヒンジカバーの取り外し</u>を参照)。
- 6. キーボードを取り外します(<u>キーボードの取り外し</u>を参照)。
- 7. ディスプレイアセンブリを取り外します(<u>ディスプレイアセンブリの取り外し</u>を参照)。
- 8. パームレストを取り外します(パームレストの取り外しを参照)。
- 9. Bluetooth® ワイヤレステクノロジ内蔵カードをシステム基板に固定しているケーブルを外します(カードの取り外しを参照)。
- 10. 光学ドライブを取り外します(光学ドライブの取り外しを参照)。
- 11. システム基板を取り外します(システム基板アセンブリの取り外しを参照)。
- 12. スピーカアセンブリをコンピュータベースに固定している 2 本の M2.5 x 5 mm ネジを外します。
- 13. スピーカアセンブリを取り外します。



1	M2.5 x 5 mm ネジ(2)	2	スピーカコネクタ
3	スピーカアセンブリ	4	ガイドポスト
5	コンピュータベース		

スピーカアセンブリの取り付け

★ 警告: 次の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

✓ メモ: この手順は、取り外し手順が完了していることを前提とします。

- 1. スピーカアセンブリのガイド穴とコンピュータベースのガイドポストの位置を合わせてから、アセンブリを所定の位置に置きます。
- 2. スピーカアセンブリをコンピュータベースに固定する 2 本の $M2.5 \times 5 \text{ mm}$ ネジを取り付けます。
- 3. システム基板を取り付けます(システム基板アセンブリの取り付けを参照)。
- 4. 光学ドライブを取り付けます(光学ドライブの取り付けを参照)。
- 5. Bluetooth ワイヤレステクノロジ内蔵カードをシステム基板に固定するケーブルを接続します(カードの取り付けを参照)。
- 6. パームレストを取り付けます(<u>パームレストの取り付け</u>を参照)。
- 7. ディスプレイアセンブリを取り付けます(ディスプレイアセンブリの取り付けを参照)。
- 8. キーボードを取り付けます(キーボードの取り付けを参照)。
- 9. ヒンジカバーを取り付けます(<u>ヒンジカバーの取り付け</u>を参照)。
- 10. ファンを取り付けます(ファンの取り付けを参照)。
- 11. ワイヤレス LAN カードを取り付けます(ワイヤレス LAN カードの取り付けを参照)。
- 12. ハードディスクドライブを取り付けます(ハードディスクドライブの取り付けを参照)。

<u>目次に戻る</u>

システム基板アセンブリ

サービスマニュアル


- システム基板アセンブリの取り外し

システム基板の BIOS チップにはサービスタグが添付されており、タグはコンピュータベースのバーコードラベルにも記載されています。システム基板の交換キットには、新しいシステム基板にサービス タグを転送するためのユーティリティを提供するメディアが含まれています。

システム基板アセンブリの取り外し

★ 警告: 次の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. ハードディスクドライブを取り外します(ハードドディスクライブの取り外しを参照)。
- 3. ワイヤレス LAN カードを取り外します(ワイヤレス LAN カードの取り外しを参照)。
- 4. ファンを取り外します(ファンの取り外しを参照)。
- 5. **ヒンジカバーを取り外します(<u>ヒンジカバーの取り外し</u>を参照**)。
- 6. キーボードを取り外します(<u>キーボードの取り外し</u>を参照)。
- 7. ディスプレイアセンブリを取り外します(ディスプレイアセンブリの取り外しを参照)。
- 8. パームレストを取り外します(パームレストの取り外しを参照)。
- 9. Bluetooth® ワイヤレステクノロジ内蔵カードが搭載されている場合は、取り外します(<u>カードの取り外し</u>を参照)。
- 10. 光学ドライブを取り外します(光学ドライブの取り外しを参照)。
- 11. USB ドーターカードケーブルをシステム基板から外します。
- 12. DC 電源ケーブルをシステム基板から外します。
- 13. システム基板からスピーカケーブルを外します。
- 14. ExpressCard スロットや 8-in-1 カードスロットに取り付けられているカードまたはダミーカードを取り外します。
- 15. 3 本の M2.5 x 5 mm ネジをシステム基板から外します。
- 16. システム基板の右端を持ち上げてから、慎重にシステム基板をコンピュータから持ち上げて取り除きます。



1	ExpressCard スロット	2	8-in-1 カードスロット
3	システム基板	4	M2.5 x 5 mm システム基板ネジ(3)
5	DC 電源ケーブルコネクタ	6	USB ドーターカードケーブルコネクタ
7	システム基板の右側	8	Bluetooth テクノロジ内蔵カードケーブルコネクタ
9	スピーカケーブルコネクタ		

システム基板アセンブリの取り付け

↑ 著告: 次の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

★意: たわんだケーブルがシステム基板の下に挟まれないように確認してください。

✓ メモ: この手順は、取り外し手順が完了していることを前提とします。

- 1. システム基板の左側をコンピュータベースに斜めに挿入し、システム基板のコネクタがコンピュータベース上の穴と合うようにしてから、システム基板を所定の位置へ慎重に置きます。
- 2. 3 本の M2.5 x 5 mm ネジをシステム基板に取り付けます。
- 3. ExpressCard スロットまたは 8-in-1 カードスロットから取り外したダミーカードを取り付けます。
- 4. スピーカケーブルをシステム基板上のコネクタに接続します。
- 5. DC 電源ケーブルをシステム基板上のコネクタに接続します。
- 6. USBドーターカードケーブルをシステム基板上のコネクタに接続します。
- 7. 光学ドライブを取り付けます(光学ドライブの取り付けを参照)。
- 8. Bluetooth ワイヤレステクノロジ内蔵カードが取り付けられる場合は、取り付けます(カードの取り付けを参照)。
- 9. パームレストを取り付けます(<u>パームレストの取り付け</u>を参照)。
- 10. ディスプレイアセンブリを取り付けます(ディスプレイアセンブリの取り付けを参照)。
- 11. キーボードを取り付けます(キーボードの取り付けを参照)。
- 12. ヒンジカバーを取り付けます(ヒンジカバーの取り付けを参照)。
- 13. ファンを取り付けます(ファンの取り付けを参照)。
- 14. ワイヤレス LAN カードを取り付けます(ワイヤレス LAN カードの取り付けを参照)。
- 15. ハードディスクドライブを取り付けます(ハードディスクドライブの取り付けを参照)。
- ★章: コンピュータの電源を入れる前にすべてのネジを取り付け、コンピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。
- 16. コンピュータの電源を入れます。
- ▼モ: BIOS アップデートプログラムメディアを使用して BIOS をフラッシュする場合は、メディアを挿入する前に <F12> を押して、コンピュータを一度だけメディアから起動するように設定します。この操作を行わない場合は、セットアップユーティリティでデフォルトの起動順序を変更する必要があります。
- 17. BIOS をフラッシュアップデートします(詳細はフラッシュ BIOSを参照)。
- 18. セットアップユーティリティを起動し、新しいシステム基板の BIOS をコンピュータのサービスタグでアップデートします。セットアップユーティリティの詳細については、お使いのコンピュータまたは support.jp.dell.com の『Dell™ テクノロジガイド』を参照してください。

目次に戻る

トラブルシューティング

サービスマニュアル

- 問題の解決
- Dell™ テクニカル Update Service
- <u>デルサポートユーティリティ</u>

トラブルシューティングツール

診断ライト

↑ 書告: 本項の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

お使いのコンピュータには、キーボード上部に3個のキーボードステータスライトがあります。正常な動作中、キーボードステータスライトにはNum Lock、Caps Lock、Scroll Lock の各機能の現在のステータス(<u>点灯</u>または<u>消灯</u>)が表示されます。コンピュータがエラーなしで起動すると、ライトは点滅してから消灯します。コンピュータが誤作動すると、ライトのステータスで問題を識別することができます。

✓ メモ: コンピュータが POST を完了すると、BIOS 設定によっては、Num Lock ライトは点灯したままの状態になる場合があります。セットアップユーティリティの使い方の詳細については、お使いのコンピュータまたは support.jp.dell.com の『Dell™ テクノロジガイド』を参照してください。

POST 実行中の診断ライトコード

コンピュータの問題のトラブルシューティングを実行する場合、キーボードステータスライトの一連を左から右(Num Lock、Caps Lock、Scroll Lock)の順に読み取ります。コンピュータが誤動作している場合、各ライトの表示は<u>点ば</u> ♥ 、消<u>灯</u> ◎ 、または<u>点滅</u> ※ のいずれかになります。

ライトパターン	問題の内容	推奨される処置
○ ※※	メモリモジュールが検出 されません。	 取り付けているメモリモジュールが 2 つ以上の場合は、全てのモジュールを取り外してから(メモリモジュールの取り付しを参照)、モジュールの 1 つを取り付けなおして(メモリモジュールの取り付けを参照)、コンピュータを再起動します。コンピュータが正常に起動する場合は、障害のある モジュールを確認するか、またはエラーが発生しないまますべてのモジュールを取り付けなおすまで、残りのメモリモジュールを 1 つずつ追加していきます。 同じ種類で動作確認済みのメモリがある場合は、そのメモリをコンピュータに取り付けます(メモリを参照)。 問題が解決しない場合は、デルサポートにお問い合わせください。
O ∗⁄	メモリモジュールが検出 されましたが、メモリ障害 が発生しています。	 取り付けているメモリモジュールが 2 つ以上の場合は、全てのモジュールを取り外してから(メモリモジュールの取り外しを参照)、モジュールの 1 つを取り付けなおして(メモリモジュールの取り付けを参照)、コンピュータを再起動します。コンピュータが正常に起動する場合は、障害のある モジュールを確認するか、またはエラーが発生しないまますべてのモジュールを取り付けなおすまで、残りのメモリモジュールを 1 つずつ追加していきます。 同じ種類で動作確認済みのメモリがある場合は、そのメモリをコンピュータに取り付けます(メモリを参照)。 問題が解決しない場合は、デルサポートにお問い合わせください。
*00	プロセッサに障害が起こっている可能性があります。	 プロセッサを装着しなおします(プロセッサモジュールの取り外しを参照)。 問題が解決しない場合は、デルサポートにお問い合わせください。
楽楽○	グラフィックスカード / ビデオに不具合が発生した可能性があります。	 取り付けられているグラフィックスカードをすべて装着しなおします。 動作するグラフィックカードがある場合、そのカードをコンピュータに取り付けます。 問題が解決しない場合は、デルサポートにお問い合わせください。
☀О ☀	ディスプレイに不具合が 発生した可能性がありま す。	 ディスプレイケーブルを装着しなおします(ディスプレイアセンブリの取り外しを参照)。 問題が解決しない場合は、デルサポートにお問い合わせください。
**	キーボードに不具合が発生した可能性があります。	キーボードを装着しなおします(<u>キーボードの取り外し</u> を参照)。 適切な場合は、外付けのキーボードを接続します。 問題が解決しない場合は、デルサポートにお問い合わせください。
	USB コントローラに不具 合が発生した可能性があ	 USB デバイスをすべて取り外します。 問題が解決しない場合は、デルサポートにお問い合わせください。

ハードウェアに関するトラブルシューティング

デバイスが(OS のセットアップ中に検知されない、または、検知されても設定が正しくない場合は、ハードウェアに関するトラブルシューティングを利用して非互換性の問題を解決できます。

Windows XP:

- 1. **スタート** → **ヘルプとサポート** をクリックします。
- 2. 検索フィールドにハードウェアに関するトラブルシューティングと入力し、<Enter > を押して検索を開始します。
- 3. 問題を解決する セクションで、ハードウェアに関するトラブルシューティング をクリックします。
- 4. ハードウェアに関するトラブルシューティングの一覧で、問題を最も適切に表しているオブションを選択し、次へをクリックしてトラブルシューティングの残りの手順に従います。

Windows Vista®:

- 1. Windows Vista の Start(スタート)ボタン 💿 をクリックして、Help and Support(ヘルプとサポート)をクリックします。
- 2. 検索フィールドに、ハードウェアに関するトラブルシューティングと入力し、<Enter > を押して検索を開始します。
- 3. 検索結果のうち、問題を最もよく表しているオプションを選択し、残りのトラブルシューティング手順に従います。

Dell Diagnostics(診断)プログラム

↑ 書告: 本項の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

Dell Diagnostics(診断)プログラムを使用する場合

お使いのコンピュータに問題が発生した場合、デルにお問い合わせになる前に<u>問題の解決</u>のチェック事項を実行し、その後Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行してください。

Dell Diagnostics(診断)プログラムは、ハードディスクドライブまたはお使いのコンピュータに付属する『Drivers and Utilities』メディアから実行できます。

✓ メモ: 『Drivers and Utilities』メディアはオプションなので、出荷時にすべてのコンピュータに付属しているわけではありません。

✓ メモ: Dell Diagnostics(診断)プログラムは、Dell コンピュータ上でのみ動作します。

Dell Diagnostics(診断)プログラムをハードディスクドライブから起動する場合

Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行する前に、セットアップユーティリティを起動してコンピュータの設定情報を参照し、テストするデバイスがセットアップユーティリティに表示され、アクティブであることを確認します。セットアップユーティリティの使い方の詳細については、お使いのコンピュータまたは support.jp.dell.com の『Dell™ テクノロジガイド』を参照してください。

Dell Diagnostics(診断)プログラムは、ハードディスクドライブの個別診断ユーティリティパーティションに格納されています。

💋 🗲: コンピュータがドッキングデバイスに接続されている場合、ドッキングを解除します。手順については、ドッキングデバイスに付属のマニュアルを参照してください。

✓ メモ: お使いのコンピュータに画面イメージが表示されない場合は、デルサポートまでお問い合わせください。

- 1. コンピュータが、正確に動作することが確認されているコンセントに接続されていることを確かめます。
- 2. <Fn> キーまたはミュートボタンを押しながら、コンピュータの電源を入れます。
 - 🗾 メモ: あるいは、起動時に一回のみの起動メニューから Diagnostics(診断)を選択し、診断ユーティリティパーティションを起動して、Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行しま

起動前システムアセスメント(PSA)が実行され、システム基板、キーボード、ディスプレイ、メモリ、ハードディスクドライブ等の初期テストが続けて実行されます。

- このアセスメント中に、表示される質問に答えます。
- 起動前システムアセスメントの実行中に不具合が検出された場合は、エラーコードを書き留め、デルサポートにお問い合わせください。
- 起動前システムアセスメントが正常に終了した場合、「Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue(Dell 診断ユーティリティ パーティションを起動しています。続けるには任意のキーを押します。)」というメッセージが表示されます。

- ✓ メモ: Diagnostics(診断)プログラムユーティリティパーティションが検出されませんというメッセージが表示された場合、『Drivers and Utilities』メディアから Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行します(Dell Diagnostics(診断)プログラムをDrivers and Utilitiesメディア から 起動する場合を参照)。
- 3. 任意のキーを押して、ハードディスクドライブ上の診断プログラムユーティリィティパーティションから Dell Diagnostics(診断)プログラムを起動します。
- 4. <Tab> を押して **Test System を選択し、**<Enter> キーを押します。
 - ✓ メモ: Test System を選択して、コンピュータを完全にテストすることをお勧めします。Test Memory を選択すると、拡張メモリテストが開始されます。このテストは完了するまでに 30 分以上かかることがあります。テストが完了したら、テストの結果を記録し、任意のキーを押して前のメニューに戻ります。
- 5. Dell Diagnostics(診断)プログラムのメインメニューで、タッチパッド / マウスを左クリックするか、 <Tab> を押し、次に <Enter> を押して、実行するテストを選択します(Dell Diagnostics (診断)プログラムのメインメニューを参照)。
 - ✓ メモ: エラーコードと問題の説明をそのまま正確に書き留め、画面の指示に従います。
- 6. すべてのテストが完了したら、テストウィンドウを閉じ、Dell Diagnostics(診断)プログラムのメインメニューに戻ります。
- 7. メインメニューウィンドウを閉じて Dell Diagnostics(診断)プログラムを終了し、コンピュータを再起動します。
 - ✓ メモ: Diagnostics(診断)プログラムユーティリティパーティションが検出されませんというメッセージが表示された場合、『Drivers and Utilities』メディアから Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行します(Dell Diagnostics(診断)プログラムをDrivers and Utilitiesメディア から 起動する場合を参照)。

Dell Diagnostics(診断)プログラムをDrivers and Utilitiesメディア から 起動する場合

Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行する前に、セットアップユーティリティを起動し、コンピュータの設定情報を参照して、テストするデバイスがセットアップユーティリティに表示され、アクティブ であることを確認します。セットアップユーティリティの使い方の詳細については、お使いのコンピュータまたは support.jp.dell.com の『Dell™ テクノロジガイド』を参照してください。

- 1. 『Drivers and Utilities』メディアを光学ドライブに挿入します。
- 2. コンピュータを再起動します。
- 3. DELL のロゴが表示されたら、すぐに <F12> を押します。
 - メモ: キーを長時間押したままにすると、キーボードエラーが発生する場合があります。キーボードエラーを回避するには、<F12> を押して放す操作を等間隔で行って起動デバイスメニューを開いてください。

キーを押すタイミングが遅れてオペレーティングシステムのロゴが表示されてしまったら、Microsoft Windows デスクトップが表示されるまでそのまま待機し、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおしてください。

- 4. 起動デバイスの一覧が表示されたら、上下矢印キーを使用して CD/DVD/CD-RW Drive をハイライトし、次に <Enter> を押します。
 - ✓ メモ: 一回のみの起動メニューを使用すると、今回の起動に限り起動順序が変更されます。再起動すると、コンピュータはセットアップユーティリティで指定された起動順序に従って起動します。
- 5. 任意のキーを押して、CD/DVD から起動することを確認します。

キーを押すタイミングが遅れてオペレーティングシステムのロゴが表示されてしまったら、Microsoft Windows デスクトップが表示されるまでそのまま待機し、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおしてください。

- 6. 1 と入力して、32-bit Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行 します。
- 7. Dell Diagnostics (参順)プログラムメニュー で、1 を入力して、Dell 32-bit Diagnostics for Resource CD(graphical user interface)を選択します。
- 8. <Tab> を押して **Test System を選択し、**<Enter> キーを押します。
 - ✓ メモ: Test System を選択して、コンピュータの完全なテストを実行するすることをお勧めします。Test Memory を選択すると、拡張メモリテストが開始されます。このテストを完了するまでに 30 分以上かかることがあります。テストが完了したら、テストの結果を記録し、任意のキーを押して前のメニューに戻ります。
- 9. Dell Diagnostics(診断)プログラムのメインメニューで、マウスを左クリックするか、<Tab> を押し、次に <Enter> キーを押して、実行するテストを選択します(<u>Dell Diagnostics(診断)プログラムのメインメニュー</u>を参照)。
 - ✓ メモ: エラーコードと問題の説明をそのまま正確に書き留め、画面の指示に従います。
- 10. すべてのテストが完了したら、テストウィンドウを閉じ、Dell Diagnostics(診断)プログラムのメインメニューに戻ります。
- 11. メインメニューウィンドウを閉じて Dell Diagnostics(診断)プログラムを終了し、コンピュータを再起動します。

Dell Diagnostics(診断)プログラムのメインメニュー

Dell Diagnostics(診断)プログラムがロードされると、以下のメニューが表示されます。

オプション	機能
Test Memory	スタンドアロンメモリのテストを実行
Test System	システム Diagnostics(診断)を実行
Exit	Diagnostics(診断)の終了

<Tab> を押して実行するテストを選択し、<Enter> キーを押します。



✓ ★モ: Test System を選択して、コンピュータの完全なテストを実行するすることをお勧めします。Test Memory を選択すると、拡張メモリのテストが開始します。このテストを完了するには
30 分以上かかることがあります。テストが完了したら、テストの結果を記録し、任意のキーを押してこのメニューに戻ります。

Test System を選択すると、以下のメニューが表示されます。

オプション	機能
Express Test	システムデバイスのクイックテストを実行します。このテストは通常 10 ~ 20 分かかります。
	メモ: Express Test ではユーザーの操作は必要ありません。最初に Express Test を実行すると、問題をさらにすばやく特定できる可能性が増します。
Extended Test	システムデバイスの完全なチェックを実行します。このテストは通常 1 時間以上かかります。
	メモ: Extended Test では、特定の質問に回答を入力する必要が定期的にあります。
Custom Test	特定のデバイスをテストしたり、実行するテストをカスタマイズする場合に使用します。
Symptom Tree	このオブションでは、発生している問題の症状に基づいたテストを選択できます。このオブションは、最も一般的な症状を一覧表示します。

ダモ: Test System を選択して、コンピュータの完全なテストを実行するすることをお勧めします。

テスト中に問題が検出されると、エラーコードと問題を説明するメッセージが表示されます。エラーコードと問題の説明をそのまま正確に書き留め、画面の指示に従います。問題を解決できない場合は、デルサポートにお問い合わせください。

🌌 🗲: デルサポートにお問い合わせになる際は、サービスタグをご用意ください。お使いのコンピュータのサービスタグは、各テスト画面の上部にあります。

以下のタブには、Custom Test または Symptom Tree オプションから実行されるテストの追加情報が表示されます。

タブ	機能	
Results	テストの結果、および発生したすべてのエラーの状態を表示します。	
Errors	検出されたエラー状態、エラーコード、問題の説明が表示されます。	
Help	テストの説明が表示されます。テスト実行の要件があれば、その説明も表示されます。	
Configuration	選択したデバイスのハードウェア構成を表示します。 Dell Diagnostics(診断)プログラムでは、セットアップユーティリティ、メモリ、および各種内部テストからすべてのデバイスの構成情報を取得して、画面左のウィンドウのデバイスリストに表示します。	
	メモ : デバイス一覧には、コンピュータに取り付けられたすべてのコンポーネント名、またはコンピュータに接続されたすべてのデバイス名が表示されるとは限りません。	
Parameters	必要に応じてテストの設定を変更し、テストをカスタマイズすることができます。	

エラーメッセージ

↑ 書告: 本項の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

エラーメッセージが一覧にない場合、メッセージが表示されたときに実行していたオペレーティングシステムまたはプログラムのマニュアルを参照してください。

ファイル名には次の文字は使用できません:¥ /:*?"<>| ー これらの文字をファイル名に使用しないでください。

必要な、DLL ファイルが見つかりません 一 開こうとしているプログラムには、必須のファイルがありません。次の操作を行い、プログラムを削除して再インストールします。

Windows XP:

- 1. スタート → コントロールパネル →プログラムの追加と削除 → プログラムと機能 をクリックします。

- 削除するプログラムを選択します。
 アンインストール をクリックします。
 インストール手順については、プログラムのマニュアルを参照してください。

Windows Vista:

- 2. 削除するプログラムを選択します。3. Uninstall(アンインストール)をクリックします。
- 4. インストール手順については、プログラムのマニュアルを参照してください。

<u>ドライブ文字</u>: ¥ にアクセスできません。デパイスの準備ができていません - ドライブがディスクを読み取ることができません。ドライブにディスクを入れ、再試行してください。

起動可能なメディアを挿入してください 一起動可能なディスク、CD または DVD を挿入します。

非システムディスクエラーです - フロッピーディスクをドライブから取り出し、コンピュータを再起動します。

メモリまたはリソースが不足しています。プログラムをいくつか閉じてから再試行してください ー すべてのウィンドウを閉じ、使用するプログラムのみを開きます。場合によっては、コンピュータを 再起動してコンピュータリソースを復元する必要があります。その場合、使用するプログラムを最初に開きます。

オペレーティングシステムが見つかりません ー デルサポートにお問い合わせください。

問題の解決

コンピュータのトラブルシューティングについては、次のヒントに従ってください。

- 1 部品を追加したり取り外した後に問題が発生した場合、取り付け手順を見直して、部品が正しく取り付けられているか確認します。
- 1 周辺デバイスが機能しない場合、デバイスが適切に接続されているか確認します。
- 1 画面にエラーメッセージが表示される場合、メッセージを正確にメモします。このメッセージは、サポート担当者が問題を診断および解決するのに役立つ場合があります。
- 1 プログラムの実行中にエラーメッセージが表示される場合、そのプログラムのマニュアルを参照してください。

📝 🛨: このマニュアルに記載されている手順は、Windows のデフォルト表示用に書かれているため、お使いのコンピュータをクラシック表示に設定している時には適用されない場合がありま

バッテリの問題

★音:新しいパッテリの取り付け方が間違っていると、破裂する危険があります。パッテリは、同じタイプ、または製造元が推奨する同等タイプのパッテリとのみ交換してください。使用済みのパッテリは、製造元の指示に従って廃棄してください。

↑ 警告: 本項の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

ドライブの問題

↑ 書告: 本項の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

Windows XP:

1 スタート をクリックし、マイコンピュータ をクリックします。

Windows Vista:

1 Start(スタート) 🕖 をクリックして、Computer(コンピュータ)をクリックします。

ドライブが一覧に表示されていない場合、アンチウイルスソフトで完全なウイルススキャンを実行し、ウイルスの除去を行います。ウイルスが原因で Windows がドライブを検出できないことがあります。

ドライブをテストします ー

- 1 元のドライブに欠陥がないことを確認するために、別のディスクを入れます。
- 1 起動可能ディスクを挿入して、コンピュータを再起動します。

ドライブまたはディスクをクリーニングします — コンピュータのクリーニングについては、お使いのコンピュータまたは support.jp.dell.com の『Dell™ テクノロジガイド〕』を参照してください。

ケーブルの接続を確認します

ハードウェアに関するトラブルシューティングを実行します - ハードウェアに関するトラブルシューティングを参照してください。

Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行します — Dell Diagnostics(診断)プログラムを参照してください。

光学ドライブの問題

▼ メモ: 高速光学ドライブの振動は一般的なもので、ノイズを引き起こすこともありますが、ドライブやメディアの異常ではありません。

✓ メモ: 世界各国にはさまざまなファイル形式があるため、DVD ドライブで再生できない DVD もあります。

Windows の音量を調整します —

- 1 画面右下隅にあるスピーカーのアイコンをクリックします。
- 1 スライドバーをクリックし、上にドラッグして、音量が上がることを確認します。 1 チェックマークの付いたボックスをクリックして、サウンドがミュートに設定されていないか確認します。

スピーカーとサブウーハーを確認します - <u>サウンドおよびスピーカーの問題</u>を参照してください。

光学ドライブへの書き込みの問題

その他のプログラムを閉じます - 光学ドライブは、データの書き込み中、一定したデータの流れを必要とします。データの流れが中断されるとエラーが発生します。光学ドライブへの書き込みを開始する前に、すべてのプログラムを終了してください。

ディスクに書き込む前に、Windows のスタンパイモードをオフにします — 電源オブションの設定については、お使いのコンピュータまたは support.jp.dell.com の『Dell™ テクノロジガイド』を参照してください。省電力モードについては、Windows ヘルプとサポートで standby(スタンパイ)というキーワードを検索することもできます。

ハードディスクドライブの問題

チェックディスクを実行します 一

Windows XP:

- 1. スタートをクリックして、マイコンピュータをクリックします。
- ローカルディスク(C:)を右クリックします。
 プロパティ→ツール→今すぐチェックする をクリックします。
 不良なセクタをスキャンし回復する をクリックします。

Windows Vista:

- 1. Start(スタート) 🚳 をクリックして、Computer(コンピュータ) をクリックします。
- Local Disk(C:) (ローカルディスク(C:))を右クリックします。
 Properties(プロパティ)→ Tools(ツール)→ Check Now(今すぐチェックする)をクリックします。

User Account Control(ユーザーアカウントコントロール)ウィンドウが表示される場合があります。コンピュータのシステム管理者の場合は、Continue(続行)をクリックします。そうでない場合は、目的の操作を続行するためシステム管理者に連絡します。

4. 画面の指示に従います。

IEEE 1394 デバイスの問題

↑ 警告: 本項の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

✓ メモ: お使いのコンピュータがサポートしているのは、IEEE 1394a 規格のみです。

デバイスおよびコンピュータのコネクタに IEEE 1394 デバイスのケーブルが適切に挿入されていることを確認します

セットアップユーティリティで IEEE 1394 デバイスが有効になっていることを確認します ー セットアップユーティリティの使い方の詳細については、お使いのコンピュータまたは support.jp.dell.com の『Dell™ テクノロジガイド』を参照してください。

IEEE 1394 デバイスが Windows によって認識されているか確認します —

Windows XP:

- スタートをクリックし、コントロールパネルをクリックします。
 作業する分野を選びますで、パフォーマンスとメンテナンス→システム→システムのプロパティ→ハードウェア→デバイスマネージャをクリックします。

Windows Vista:

- Start(スタート) → Control Panel (コントロールパネル) → Hardware and Sound (ハードウェアとサウンド)をクリックします。
 Device Manager (デバイスマネージャ)をクリックします。

IEEE 1394 デバイスが一覧に表示されている場合、Windows はデバイスを認識しています。

Dell IEEE 1394 デバイスに問題が発生している場合 — デルサポートにお問い合わせください。

デル以外から購入した IEEE 1394 デバイスに問題がある場合 - IEEE 1394 デバイスの製造元にお問い合わせください。

フリーズおよびソフトウェアの問題

コンピュータが起動しない

↑ 警告: 本項の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

診断ライトを確認します - 重源の問題を参照してください。

電源ケーブルがコンピュータとコンセントにしっかりと接続されているか確認します

コンピュータの反応が停止する

★意: オペレーティングシステムのシャットダウンが実行できない場合、データを損失する恐れがあります。

コンピュータの電源を切ります - キーボードのキーを押したり、マウスを動かしてもコンピュータが応答しない場合、電源ボタンを 8~10 秒以上押し続けてコンピュータの電源を切ったあと、コンピュータを再起動します。

プログラムが応答しない

プログラムを終了します ―

- 1. <Ctrl> <Shift> <Esc> を同時に押してタスクマネージャを開きます。
- 2. Applications(アプリケーション)タブをクリックします。
- 応答しなくなったプログラムをクリックして選択します。
 End Task(タスクの終了)をクリックします。

プログラムが繰り返しクラッシュする

✓ メモ: ほとんどのソフトウェアのインストールの手順は、ソフトウェアのマニュアル、フロッピーディスク、CD または DVD に収録されています。

ソフトウェアのマニュアルを参照します - 必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。

プログラムが以前の Windows オペレーティングシステム向けに設計されている

プログラム互換性ウィザードを実行します 一

Windows XP:

Windows XP には、Windows XP オペレーティングシステムとは異なるオペレーティングシステムに近い環境で、プログラムが動作するよう設定できるプログラム互換性ウィザードがあります。

- 1. スタート \rightarrow プログラム \rightarrow アクセサリ \rightarrow プログラム互換性ウィザード \rightarrow 次へ をクリックします。
- 2. 画面の指示に従います。

Windows Vista:

Windows Vista には、Windows Vista オペレーティングシステムとは異なるオペレーティングシステムに近い環境で、プログラムが動作するよう設定できるプログラム互換性ウィザードがあります。

- Start(スタート) → Control Panel(コントロールパネル) → Program(プログラム) → Use an older program with this version of Windows (このパージョンの Windows で古いプログラムを使用する)をクリックします。
 プログラム互換性ウィザードの開始画面で、Next(次へ)をクリックします。
- 画面の指示に従います。

画面が青色(ブルースクリーン)になる

コンピュータの電源を切ります 一

キーボードのキーを押したり、マウスを動かしてもコンピュータが応答しない場合、電源ボタンを8~10 秒以上押し続けてコンピュータの電源を切ったあと、コンピュータを再起動します。

その他のソフトウェアの問題

問題のあるソフトウェアのマニュアルを参照するか、またはトラブルシューティング情報に関して、そのソフトウェアの製造元に問い合わせます ―

- 1 プログラムがお使いのコンピュータにインストールされているオペレーティングシステムと互換性があるか確認します。
- お使いのコンピュータがソフトウェアを実行するのに最低限度必要なハードウェア要件を満たしていることを確認します。情報に関しては、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。
- プログラムが正しくインストールおよび設定されているか確認します。 デバイスドライバがプログラムと拮抗していないか確認します。
- 1 必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。

お使いのファイルのパックアップを今すぐ作成します

ウイルススキャンプログラムを使用して、ハードディスクドライブ、フロッピーディスク、CD または DVD を調べます

開いているファイルまたはプログラムをすべて保存してから閉じ、スタートメニューからコンピュータをシャットダウンします

メモリの問題

↑ 警告: 本項の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

メモリが不足しているというメッセージが表示される場合 一

- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、使用していない実行中のプログラムをすべて終了して、問題が解決するか調べます。1 メモリの最小要件については、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。必要に応じて、増設メモリを取り付けます(メモリモジュールの取り付けを参照)。

- メモリモジュールを抜き差しして(メモリを参照)、コンピュータがメモリと正常に通信しているか確認します。
- 1 Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行します(Dell Diagnostics(診断)プログラムを参照)。

メモリにその他の問題がある場合 一

- 1 メモリモジュールを抜き差しして(メモリを参照)、コンピュータがメモリと正常に通信しているか確認します。
- 1 トモリモシュールでは会産としているか確認します(メモリアルトモンとよれて通信しているが確認します。
 メモリの取り付けがイドラインに従っているか確認します(メモリアルトモンシュールの取り付けを参照)。
 1 使用するメモリがお使いのコンピュータでサポートされていることを確認します。お使いのコンピュータでサポートされているメモリの種類の詳細については、support.jp.dell.comで、お使いのコンピュータの『セットアップおよびウィッツリファレンスガイド』を参照してください。
 1 Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行します(Dell Diagnostics(診断)プログラムを参照)。

電源の問題

↑ 著告: 本項の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

電源ライトが緑色に点灯していて、コンピュータが応答しない場合 - 診断ライトを参照してください。

電源ライトが消灯している場合 − コンピュータの電源が切れているか、またはコンピュータに電力が供給されていません。

- 電源ケーブルをコンピュータ背面の電源コネクタとコンセントに装着しなおします。 電源タップ、電源延長ケーブル、およびその他の電源保護装置を使用している場合は、それらを外してコンピュータの電源が正常に入ることを確認します。 使用している電源タップがあれば、電源コンセントに接続され、オンになっていることを確認します。
- 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントが機能しているか確認します。

電気的な妨害を解消します - 電気的な妨害の原因には、次のものがあります。

- 1 電源、キーボード、およびマウス拡張ケーブル
- 1 同じ電源タップに接続されているデバイスが多すぎる1 同じコンセントに複数の電源タップが接続されている

サウンドおよびスピーカーの問題

↑ 書告: 本項の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

スピーカーから音が出ない

■ メモ: MP3 およびその他のメディアブレーヤーのボリューム調節が Windows のボリューム設定より優先されることがあります。メディアブレーヤーのボリュームが低く調節されていたり、オフになっていないかを常に確認してください。

Windows の音量を調整します — 画面右下隅にあるスピーカーのアイコンをクリックまたはダブルクリックします。音量が上げてあり、サウンドがミュートに設定されていないか確認します。

ヘッドフォンタヘッドフォンコネクタから取り外します ー コンピュータの前面パネルにあるヘッドフォンコネクタにヘッドフォンを接続すると、自動的にスピーカーからの音声は聞こえなくなります。

電気的な妨害を解消します — コンピュータの近くで使用している扇風機、蛍光灯、またはハロゲンランプの電源を切ってみます。

ハードウェアに関するトラブルシューティングを実行します - ハードウェアに関するトラブルシューティングを参照してください。

ヘッドフォンから音が出ない

ヘッドフォンのケーブル接続を確認します ー ヘッドフォンケーブルがヘッドフォンコネクタにしっかりと接続されているか確認します。support.jp.dell.com で、お使いのコンピュータの『セットアップおよびクイックリファレンスガイド』を参照してください。

Windows の音量を開幕します 一 画面右下隅にあるスピーカーのアイコンをクリックまたはダブルクリックします。音量が上げてあり、サウンドがミュートに設定されていないか確認します。

ビデオおよびディスプレイの問題

▲ 警告: 本項の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の、安全にお使いいただくための注意に従ってください。

★書: 工場出荷時に PCI グラフィックカードが取り付けられていた場合は、追加のグラフィックカードを取り付ける際にそのカードを取り外す必要はありません。ただし、そのカードはトラブルシ ーティングのために必要です。カードを取り外した場合は、安全な場所に保管してください。グラフィックカードの詳細については、support.jp.dell.com にアクセスしてください。

診断ライトを確認します - <u>診断ライト</u>を参照してください。

ディスプレイの設定を確認します — お使いのコンピュータ、または support.jp.dell.com の『Dell™ テクノロジガイド』を参照してください。

Windows の画面設定を開発します -

Windows XP:

- スタート → コントロールパネル → デスクトップの表示とテーマ をクリックします。
 変更する領域をクリックするか、圖面 アイコンをクリックします。
 画面の色 および 画面の解像度 を別の設定にしてみます。

Windows Vista:

- 1. Start(スタート)

 → Control Panel (コントロールパネル) → Hardware and Sound(ハードウェアとサウンド) → Personalization(カスタマイズ) → Display Settings (画面の
- 2. 必要に応じてResolution(解像度)および Colors settings(色の設定)を調整します。

画面の一部しか表示されない

外付けモニタを接続します 一

- 1. コンピュータをシャットダウンして、外付けモニタをコンピュータに取り付けます。
- 2. コンピュータおよびモニターの電源を入れ、モニターの輝度およびコントラストを調整します。

外付けモニタが動作する場合、コンピュータのディスプレイまたはビデオコントローラが不良の可能性があります。デルサポートにお問い合わせください。

Dell™ テクニカル Update Service

Dell テクニカル Update Service は、お使いのコンピュータに関するソフトウェアおよびハードウェアのアップデートを E-メールにて事前に通知するサービスです。このサービスは無償で提供され、内容、フォーマット、および通知を受け取る頻度をカスタマイズすることができます。

Dell テクニカル Update Service に登録するには、support.dell.com/technicalupdate(英語)にアクセスしてください。

デルサポートユーティリティ

デルサポートユーティリティは、お使いのコンピュータにインストールされており、タスクバーのデルサポート、 アイコンまたは **スタート** ボタンから使用できます。このサポートユーティリティは、セルフサポート情報、ソフトウェアのアップデート、およびお使いのコンピュータ環境の状態をスキャンする場合に使用します。

デルサポートユーティリティへのアクセス

デルサポートユーティリティは、タスクバーの アイコンまたは ス**タートメニュー** からアクセスできます。

デルサポートアイコンがタスクバーに表示されていない場合は、次の手順を実行します。

- 1. Start(スタート) → All Program(すべてのプログラム) → Dell Support(デルサポート) → Dell Support Setting(デルサポート設定)をクリックします。
- 2. Show icon on the taskbar(タスクバーのアイコンを表示する)オプションがチェックされていることを確認します。
 - 🌌 メモ: デルサポートユーティリティが Start Menu(スタートメニュー)から利用できない場合は、support.jp.dell.com からソフトウェアをダウンロードしてください。

デルサポートユーティリティは、お使いのコンピュータ環境にカスタマイズされています。

タスクバーの アイコンは、アイコンをクリック、ダブルクリック、または右クリックすることでそれぞれ機能が異なります。

デルサポートアイコンのクリック

次のタスクを実行するには、 アイコンをクリックまたは右クリックします。

- 1 お使いのコンピュータ環境のチェック
- 1 デルサポートユーティリティの設定の表示
- 1 デルサポートユーティリティのヘルプファイルへのアクセス
- ı よくあるお問い合わせ(FAQ)の表示
- 1 デルサポートユーティリティの詳細の参照
- 1 デルサポートユーティリティの終了

デルサポートアイコンのダブルクリック

マイコンをダブルクリックすると、お使いのコンピュータ環境の手動チェック、よくあるお問い合わせ(FAQ)の表示、デルサポートユーティリティのヘルプファイルへのアクセス、デルサポート設定の表示を実行できます。

デルサポートユーティリティの詳細に関しては、Dell™ サポート 画面の上部にある疑問符(?)をクリックしてください。

目次に戻る